

New

QU-6886  
紙すき鍋 奉書 花白300枚入  
¥10,200  
φ250 (6) <CN> 底径φ110



New

QU-6887  
紙すき鍋 奉書 白300枚入  
¥7,500  
240×240 (6) <CN> 底径φ110



各々に合います

New AL

QU-6765  
アルミ受籠  
¥700  
φ173 <CN> 内寸φ149×H35



New SUS

QU-6764  
受網14.5  
¥700  
φ145 <CN>



New AL

QU-6767  
火入れ プレス小  
¥120  
φ55×H25 <CN>



New AL

QU-6766  
丸こんろ 大黒  
¥950  
φ130×H95 <CN>



New PP

QU-6768  
敷板 12角丸こんろ用  
¥150  
120×120×H10 <CN>



### 紙すき鍋のご使用上の注意

- 紙製ですので絶対に空焚きをしないで下さい。
- 紙すき鍋に食材をセットした後、長時放置しないでください。食材が乾き底面にくっつき紙を焦がす原因になります。
- 固形燃料は25g以下の物を使用して下さい。火が大きくなるため燃えることがあります。
- 紙すき鍋の外側は濡らさないように注意して下さい。また、受け網は完全に水を切り紙すき鍋などを濡らさないようにして下さい。



- だし汁の量は具を入れた状態で2/3以上にして下さい。
- もち、うどんは底面にくっつきやすく紙を焦がす原因となるため紙すき鍋には使用できません。
- 豆腐を使用する場合は、野菜を下に敷いて下さい。



- 紙すき鍋をコンロにセットする際に傾かないように注意して下さい。
  - 固形燃料はコンロの中心にセットして下さい。
- ※左図のようにセットすると炎が横に流れ○印の部分が燃えることがあります。