



23.5cm スクエアフラットプレート 1657L/94918 ¥4,500 L·W:236·H:15 内箱入数: 4



27.5cm オプロングプレート 1657L/94931 ¥5,300 L:273·W:215·H:27 内箱入数: 4



23cm オプロングプレート 1657L/94932 ¥4,700 L:231·W:186·H:25 内箱入数: 4



15cm オプロングプレート 1657L/94933 ¥3,000 L:149・W:133・H:23 内箱入数: 4



27cm スクエアプレート 1657L/94934 ¥5,600 L·W:268·H:17 内箱入数:4



23.5cm スクエアプレート 1657L/94935 ¥4,100 L·W:235·H:15 内箱入数: 4



スープカップ 1657L/94972C ¥3,000 D:108·T.L.:133 H:51·C: 約260 内箱入数:4 ソーサー

ソーサー 1657L/94989S ¥1,200 D:160·H:19 内箱入数:4



ティー・コーヒーカップ 1657L/94989C ¥1,800 D:95·T.L.:122 H:57·C: 約220 内箱入数: 4

ソーサー 1657L/94989S ¥1,200 D:160·H:19 内箱入数:4



コーヒーカップ 1657L/94988C ¥1,800 D:73·T.L.:99 H:79·C: 約190 内箱入数:4

ソーサー 1657L/94988S ¥1,200 D:149·H:14 内箱入数:4



デミタスカップ 1657L/94992C ¥1,700 D:60·T.L.:81 H:66·C: 約110 内箱入数:4

デミタスソーサー 1657L/94992S ¥1,100 D:123·H:13 内箱入数:4



スプーンが すべり落ちない 形状



シュガー 1657L/94961 ¥4,500 L:100·W:65 H:52·C: 約130 内箱入数: 4



クリーマー 1657L/94962 ¥2,800 L:92・W:42 H:40・C: 約60 内箱入数:2



マグ 1657L/94957C ¥2,100 D:83·T.L.:112 H:91·C: 約300 内箱入数:4