





27cm プレート 9460L/95520A ¥2,700 D:271·H:31



25cm プレート 9460L/95530A ¥2,400 D:252·H:29



23cm プレート 9460L/95516A ¥2,100 D:232·H:26



21cm プレート 9460L/95511A ¥1,900 D:210·H:21



18cmプレート 9460L/95515A ¥1,700 D:181·H:19



16cm プレート 9460L/95512A ¥1,250 D:160·H:17



27cm ディーププレート 9460L/95501A ¥2,800 D:271·H:39·C: 約960



23cm ディーププレート 9460L/95498A ¥2,400 D:231·H:43·C:約800



19cm ディーププレート 9460L/95497A ¥2,000 D:190·H:33·C: 約400



17cm ボウル 9460L/95407A ¥1,700 D:172·H:51·C:約500



15cm ボウル 9460L/95406A ¥1,250 D:150·H:33·C:約260



モーニングカップ モーニングカップ 9460L/95455CA ¥1,600 D:84·T.L:110·H:76 C:約250 ソーサー 9460L/95489SA ¥1,000



ティーカップ (スタッカブル) 9460L/95486CA ¥1,250 D:82-T.L::109·H:61 C: 約200 ソーサー 9460L/95489SA ¥1,000 D:150·H:23



ティー・コーヒーカップ ティー・コーヒーカップ 9460L/95489CA ¥1,250 D:83·T.L:108·H:61 C:約195 ソーサー 9460L/95489SA ¥1,000 D:150·H:23



コーヒーカップ 9460L/95488CA ¥1,250 D:79・TL:104・H:65 C: 約185 ソーサー 9460L/95489SA ¥1,000 D:150·H:23



スープカップ 9460L/95472CA ¥2,100 D:93・TL::144·H:57 C: 約250 ソーサー 9460L/95489SA ¥1,000 D:150·H:23

D:150·H:23