

1. 二次元コードリーダーのキーボード設定の確認を行います。

下記を読み取り出力値を確認してください。



出力値（文字列の“␣”はEnterキー、“ ”は半角スペースを表します。）

○ 「test\_␣test␣」→日本語キーボード

× 「test=test␣」→英語キーボード

正しく出力されない場合は、二次元コードリーダーの設定を日本語キーボードに変更してください。二次元コードリーダーの日本語キーボードへの切り替え方法は二次元コードリーダーの説明書にてご確認ください。

2. 読み取り確認用 二次元コード

二次元コードリーダーやybTaxFreeのPCカメラ読み取り機能の読み取り確認にご利用ください。

実際の二次元コードに近いものです。実際にスマートホン上に表示してご利用の二次元コードリーダーやPCのカメラにて読み取れるかご確認ください。

サイズは、iPhone12の画面上で4cm角です（機種により異なります）

※QRコードのエラー訂正の仕様等がわかりませんのであくまで参考程度になります。



出力値（文字列の最後の␣はEnterキーを表します。）

ABCDEFGHIJKLMNQRSTUXYZ1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz\_ABCDEFGHIJKLMNQRSTUXYZ123 4567890.ABC  
DEFGHIJKLMNQRSTUXYZ1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz\_ABCDEFGHIJKLMNQRSTUXYZ1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
nopqrstuvwxyz\_ABCDEFGHIJKLMNQRSTUXYZ1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz\_ABCDEFGHIJKLMNQRSTUXYZ1234  
567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz\_ABCDEFGHIJKLMNQRST UXYZ1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz\_ABCDEFGHIJKLMN  
OPQRSTUVWXYZ1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz\_ABCDEFGHIJKLMNQRSTUXYZ1234567890abcde.ABCDEFGHIJKLMNO  
PQRSTUVWXYZ1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz\_ABCDEFGHIJKLMNQRSTUXYZ1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz\_AB  
CDEFGHIJKLMNQRSTUXYZ1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz\_ABCDEFGHIJKLMNQRST␣