オーブンセラム

70301-409 2吋スフレ 200入（5.2×2.5cm・20cc）	630円
70302-409 2½吋スフレ 160入（6.6×31cm・60cc）	700円
70303-409 2¾吋スフレ 120入（7.2×3.4cm・80cc）	750円
70304-409 3吋スフレ 100入（7.9×3.8cm・105cc）	830円
70305-409 6½吋グラタン 30入（16.4×13.4×3.7cm・350cc）	1,650円
70306-409 7½吋グラタン 20入（19.3×16×3.9cm・500cc）	1,900円
70307-409 8½吋グラタン 15入（22.4×18.8×4.1cm・700cc）	2,400円
70308-409 5吋角手オニオン 40入（16×11.9×5cm・370cc）	1,500円
70309-409 6½吋角手グラタン 30入（17.3×13.9×3.7cm・350cc）	1,750円
70310-409 7½吋角手グラタン 20入（20.5×16.3×4.3cm・520cc）	2,200円
70311-409 4½吋ココット（フタ付） 36入（10.8×8.9×10.2cm・300cc）	1,980円
70312-409 4½吋ココット（身のみ） 40入（10.8×8.9×7.3cm・300cc）	1,250円
70313-409 5吋オニオン（フタ付） 30入（13.5×10.9×8.4cm・300cc）	2,100円
70314-409 5吋オニオン（身のみ） 40入（13.5×10.9×4.9cm・300cc）	1,200円
70315-409 6½吋キャセロール（フタ付） 24入（16.5×13.5×8.2cm・370cc）	3,000円
70316-409 6½吋キャセロール（身のみ） 30入（16.5×13.5×4.2cm・370cc）	1,800円
70317-409 7½吋キャセロール（フタ付） 15入（19.4×16×8.6cm・580cc）	3,300円
70318-409 7½吋キャセロール（身のみ） 20入（19.4×16×4.4cm・580cc）	2,100円

ブラウンシュガー

70331-149 ビックボール 8入（33×10cm）	12,500円
70332-149 パン皿（ソーサー兼用） 90入（16×1.7cm）	850円
70333-149 7½吋ケーキ 60入（19×2cm）	1,750円
70334-149 9吋ミート 40入（23.5×2.5cm）	2,650円
70335-149 S.Q8吋プレート 40入（19.5×19.5×3.5cm）	2,500円
70336-149 マグ 70入（7×8.5cm・260cc）	1,050円
70337-149 コーヒー碗 90入（8.5×6.5cm・220cc）	900円
70338-149 オートミル 60入（16.5×4.5cm・290cc）	1,750円
70339-149 8½吋スープ 40入（21×4cm・310cc）	2,800円
70340-149 4吋スフレ 100入（10.3×5.5cm・220cc）	650円
70341-149 3½吋スフレ 120入（8.8×5cm・160cc）	600円
70342-149 2½吋スフレ 200入（6.8×3.8cm・70cc）	500円

スパダ（ナマコ釉）

70361-409 28cmプレート 25入（28.2×3.5cm）	3,300円
70362-409 26cmプレート 30入（26×3.2cm）	2,600円
70363-409 23.5cmプレート 40入（23.4×3cm）	1,600円
70364-409 21cmプレート 50入（21×2.9cm）	1,400円
70365-409 19cmプレート 60入（19×2.5cm）	1,300円
70366-409 17.5cmプレート 60入（17.5×2.3cm）	1,100円
70367-409 21cm浅ボール 40入（21×5cm）	2,400円
70368-409 15.5cm浅ボール 60入（15.5×4.7cm）	1,700円
70369-409 シュガー 60入（9.3×8.1cm）	2,700円
70370-409 クリーマー 80入（9.4×7.3×8.3cm）	2,300円
70371-409 コーヒー碗のみ 10×10入（8×7.5cm・180cc）	1,350円
70372-409 コーヒー受皿のみ 100入（14.9×2.6cm）	950円
70373-409 コーヒー碗皿 6×10入	2,200円