


**PSK-300N Y**

- E-エポカル ボール(PNB-30E)
  - E-エポカル ボール(PNB-28E)
  - E-エポカル 菜皿(PNS-7E)
- 各35枚収納

**PSK-310N IV**

- E-エポカル ボール(PNB-30E)
  - E-エポカル ボール(PNB-28E)
  - E-エポカル 菜皿(PNS-7E)
- 各35枚収納

**PSK-310N B**

- E-エポカル 角仕切皿(PNS-23E)
  - E-エポカル ボール(PNB-30E)
- 各40枚収納

**PSK-310N O**

- ウィンサム ボール(PB-230)
  - ウィンサム 深皿(PS-115)
  - ウィンサム 小皿(PS-103)
- 各35枚収納

**PSK-215 V**

- エスタートレイ (SG-56)
- 40枚収納

