



MODEL SET ● 再加熱システム別提供方法

熱風再加熱カート



CASE 1 主食(米飯)も再加熱する場合

トレイメイク&カートへセット



トレイごと再加熱



提供



CASE 2 主食(米飯)を再加熱後に後付けする場合

トレイメイク&カートへセット



トレイごと再加熱



主食(米飯)をトレイへセット



提供

