



使用食器 | MS-569 W スープ皿、MS-527 W ライス皿



1	MS-528 W	ミート皿	230 × 20	¥1,320 (P.130)
2	MS-527 W	ライス皿	190 × 19	¥950 (P.132)
3	MS-569 W	スープ皿	230 × 36・750ml	¥1,350 (P.130)
4	MS-834 SW	かぶと皿	230 × 38・550ml	¥1,600 (P.130)

5	MS-834 KMT	かぶと皿	230 × 38・550ml	¥1,600 (P.130)
7	MS-842 KMT	かぶと皿	210 × 34・520ml	¥1,400 (P.131)
6	MS-842 SW	かぶと皿	210 × 34・520ml	¥1,400 (P.131)



8	MS-840 SW	スクエアプレート	200 × 200 × 26	¥1,420 (P.143)
9	MS-840 KMT	スクエアプレート	200 × 200 × 26	¥1,420 (P.143)
10	MS-844 W	フリープレート	230 × 230 × 30	¥1,880 (P.143)
11	MS-856 W	フォープレート	230 × 230 × 33	¥2,850 (P.141)

12	MS-830 SW	角皿	178 × 178 × 24・430ml	¥1,140 (P.144)
13	MS-830 KMT	角皿	178 × 178 × 24・430ml	¥1,140 (P.144)
14	MS-838 SW	スクエアプレート	160 × 160 × 24	¥1,090 (P.146)
15	MS-838 KMT	スクエアプレート	160 × 160 × 24	¥1,090 (P.146)