



567

16.5cm用蓋

174×36 ￥410

品番	対応食器品名	組高	ページ
37	16.5cm深皿	組高 72	p285
121	16.5cm深皿	組高 67	p285
603	16.5cm皿	組高 53	p289
606	16.5cm深皿	組高 73	p286
657	16.5cm皿	組高 54	p289
703	16.5cm皿	組高 48	p289

7501

16cm用蓋

163×35 ￥420

品番	対応食器品名	組高	ページ
668	煮物椀	組高 80	p280
951	UD16cm皿	組高 67	p316
954	UD16cm深皿	組高 67	p314

383

15cm用蓋

157×30 ￥400

品番	対応食器品名	組高	ページ
38	15cm深皿	組高 55	p285
134	深鉢	組高 79	p295

562

15cm用蓋

150×31 ￥280

品番	対応食器品名	組高	ページ
38	15cm深皿	組高 59	p285



386

14.5cm用蓋

155×31 ￥400

品番	対応食器品名	組高	ページ
601	丼 大	組高 89	p274
624	14.5cm深皿	組高 54	p287
714	14.5cm深皿	組高 55	p287

568

14cm用蓋

149×32 ￥400

品番	対応食器品名	組高	ページ
84	14cm深皿	組高 55	p287
607	14cm深皿	組高 71	p287
681	十角平鉢	組高 73	p281
907	14cm深皿	組高 63	p286
955	UD14cm深皿	組高 57	p315
2705	14cm平皿	組高 59	p289

538

13.5cm用蓋

144×30 ￥260

品番	対応食器品名	組高	ページ
136	13.5cm平鉢	組高 75	p295
663	13.5cm深鉢	組高 65	p296
707	13.5cm深鉢	組高 68	p295

549

12~13.5cm用蓋

140×32 ￥280

品番	対応食器品名	組高	ページ
53	13cm皿	組高 50	p290
532	小鉢	組高 83	p204
535	サラダボール	組高 73	p204
604	13cm皿	組高 45	p290
658	13cm皿	組高 50	p289
671	三ツ山小鉢 大	組高 84	p296
805	12cm皿	組高 45	p290
806	浅鉢 大	組高 50	p296
911	13cm皿	組高 45	p290
2530	煮物椀 小	組高 80	p281
2709	マルチボール	組高 77	p297
4016	中深鉢	組高 75	p282



539

11cm用蓋

110×25 ￥220

品番	対応食器品名	組高	ページ
621	スープカップ	組高 72	p282
626	11cm平鉢	組高 66	p297
627	11cm小鉢	組高 56	p300
664	11cm小鉢	組高 71	p298
706	11cm小鉢	組高 76	p297
920	11cm小鉢	組高 85	p295
1500	ボール	組高 77	p296
2525	丸小鉢	組高 74	p298
8630	両手付コップ	組高 87	p207

540

10.5~11cm用蓋

110×28 ￥220

品番	対応食器品名	組高	ページ
47	10cm皿	組高 44	p290
111	深皿 小	組高 51	p287
537	小鉢 小	組高 78	p204
664	11cm小鉢	組高 73	p298
667	八角小鉢	組高 74	p305
672	三ツ山小鉢	組高 75	p299
682	11.5cm小鉢	組高 61	p301
2607	飯椀 特小	組高 78	p279
4018	12角小鉢	組高 80	p304

563

8.5~10cm用蓋

107×24 ￥260

品番	対応食器品名	組高	ページ
86	8.5cm小鉢	組高 59	p302
88	八角小鉢 小	組高 70	p306
2522	梅形姫小鉢	組高 55	p303
2685	ココット中	組高 68	p300
4122	三角小鉢	組高 70	p307
4123	湯呑小鉢	組高 70	p311

7512

9cm用蓋

98×28 ￥280

品番	対応食器品名	組高	ページ
122	湯呑	組高 79	p310
803	9cm皿	組高 43	p291
808	浅鉢 小	組高 56	p303
913	9cm皿	組高 37	p291
921	9cm小鉢	組高 72	p300