

楕円型



7521

566

7521

オーバルプレート用
229×204×37 ￥480

品番	対応食器品名	組高	ページ
718	オーバルプレート	組高 68	p283

566

楕円深皿用蓋
203×174×31 ￥470

品番	対応食器品名	組高	ページ
67	楕円深皿	組高 66	p283



7505

7508

7505

変わり小鉢たまご用蓋
127×113×12 ￥330

品番	対応食器品名	組高	ページ
2518	変わり小鉢たまご	組高 55	p299

7508

姫小鉢たまご小用蓋
108×94×12 ￥260

品番	対応食器品名	組高	ページ
2519	姫小鉢たまご小	組高 46	p302



7503

7504

7503

UD15cm 用蓋
165×149×25 ￥350

品番	対応食器品名	組高	ページ
2901	ライフ15cm	組高 68	p315

7504

UD12cm 用蓋
135×119×23 ￥280

品番	対応食器品名	組高	ページ
2902	ライフ12cm	組高 61	p316



角型



542

548

542

角皿用蓋
210×147×47 ￥420

品番	対応食器品名	組高	ページ
661	角皿	組高 55	p293
686	角深皿 大	組高 78	p292
909	角皿 大	組高 67	p293
2585	長角皿	組高 79	p291

548

角皿中用蓋
170×130×37 ￥390

品番	対応食器品名	組高	ページ
629	角皿 中	組高 57	p292
2512	角深皿 中	組高 63	p292



7510

7510

角小鉢用蓋
122×122×36 ￥350

品番	対応食器品名	組高	ページ
678	角小鉢	組高 64	p306
679	羽反角小鉢	組高 64	p306
2516	角平皿	組高 51	p295
2517	角深皿	組高 63	p295
2710	角形ボール	組高 79	p303
4124	角小鉢	組高 70	p306

その他
PP蓋



385

565

385

角深皿用蓋
195×127×32 ￥400

品番	対応食器品名	組高	ページ
781	角深皿	組高 64	p293
2513	楕円皿	組高 60	p293

565

角深皿用蓋
178×116×30 ￥410

品番	対応食器品名	組高	ページ
778	角深皿	組高 65	p294
779	角仕切皿	組高 57	p294
780	二菜皿	組高 57	p294



541

564

541

角用蓋
112×112×30 ￥220

品番	対応食器品名	組高	ページ
106	角形小鉢	組高 72	p305
628	浅角小鉢	組高 60	p306
5017S	角形小鉢	組高 71	p321

564

角用蓋
90×90×28 ￥270

品番	対応食器品名	組高	ページ
138	角形小鉢 小	組高 60	p307