

**コロラド**



中国製  
559-1-632 **780円**  
16cm プレート  
(16.5 × 1.9) 552200363



中国製  
559-2-632 **1,380円**  
21cm プレート  
(21.2 × 2) 552200263



中国製  
559-3-632 **2,250円**  
27cm プレート  
(26.8 × 2.8) 552200163



559-4-632 **550円**  
20cm リムライス皿  
(19.7 × 2.1) 1059600463



559-5-632 **2,090円**  
26cm 厚口カレー皿 (26.2 × 18.8 × 5.5) 552203163



559-6-632 **2,520円**  
ボートプレート (L) (36.5 × 16 × 4.5) 552202763



中国製  
559-7-632 **940円**  
オートミル (16.2 × 4.7) 552202663



中国製  
559-8-632 **630円**  
コーヒーカップ (丈)  
(8.2 × 6.6 · 200cc) 552201263



中国製  
559-10-632 **480円**  
デミタスカップ (丈)  
(6.5 × 4.8 · 80cc) 552201463



中国製  
559-12-632 **550円**  
スタックブルデミタスカップ (丈)  
(6.5 × 5 · 100cc) 552201063



中国製  
559-14-632 **640円**  
スタックブルカップ (丈)  
(8 × 6.2 · 200cc) 552200863



中国製  
559-16-632 **780円**  
スープカップ  
(9.4 × 12.3 × 6 · 250cc) 552201663

559-9-632 **470円**  
14cm ソーサー  
(13.9 × 2.1) 552201363

559-11-632 **450円**  
デミタスソーサー  
(12 × 1.8) 552201563

559-13-632 **450円**  
デミタスソーサー  
(12 × 1.8) 552201163

559-15-632 **500円**  
15cm 中厚ソーサー  
(14.8 × 2.2) 923800763

559-17-632 **540円**  
リム型ソーサー  
(14.6 × 2.2) 552200963

**フレスコ**



559-51-302 15cm リムプレート (15 × 1.5) 853100530 **500円**



559-52-302 17cm リムプレート (17 × 2) 853100430 **550円**



559-53-302 19cm リムプレート (19.3 × 2.1) 853100330 **650円**



559-54-302 23cm リムプレート (23 × 2.3) 853100230 **900円**




559-55-302 25.5cm リムプレート (25.7 × 2.5) 853100130 **1,500円**



559-56-302 15.5cm リムスクエアプレート (15.5 × 15.5 × 2) 853100730 **1,000円**




559-57-302 18.5cm リムスクエアプレート (18.5 × 18.5 × 2.3) 853100830 **2,000円**



559-58-302 21.5cm リムスクエアプレート (21.5 × 21.5 × 2.5) 853100930 **2,200円**



559-59-302 24cm リムスクエアプレート (24 × 24 × 2.6) 853101030 **2,600円**



559-60-302 27cm リムスクエアプレート (27.5 × 27.5 × 2.7) 853100630 **3,100円**



559-61-302 **900円**  
16.5cm リムフルーツボール  
(16.5 × 3) 853101830



559-62-302 **950円**  
17.5cm リムリアルボール  
(17.8 × 3.1) 853101730



559-63-302 **1,100円**  
20.5cm リムスープボール  
(20.8 × 3.8) 853101630



559-64-302 **1,700円**  
25.5cm リムパスタボール  
(25.5 × 4.7) 853101530



559-65-302 **750円**  
6.5cm スクエアスタックボール  
(6.6 × 3.3) 853102530



559-66-302 **1,000円**  
9cm スクエアスタックボール  
(9 × 3.9) 853102430



559-67-302 **800円**  
コーヒーカップ  
(8.7 × 6.3 · 185cc) 853102830



559-69-302 **700円**  
エスプレッソカップ  
(7.4 × 5.2 · 110cc) 853102630



559-71-302 **900円**  
カプチーノカップ  
(9.4 × 6.7 · 250cc) 853103030



559-73-302 **420円**  
ミルクピッチャー 1 人用  
(4.2 × 2.5 × 3.1 · 10cc) 1255907330



559-74-302 **430円**  
ミルクピッチャー 2 人用  
(5 × 3 × 5 · 30cc) 853103430



559-75-302 **480円**  
ミルクピッチャー 3 人用  
(5.8 × 3.4 × 6 · 50cc) 853103330



559-76-302 **850円**  
ミルクピッチャー 5 人用  
(7.8 × 4.8 × 8 · 135cc) 1255907630



559-77-302 **400円**  
ナッツ小皿  
(8.8 × 7.6 × 2.5) 853103530



559-78-302 **800円**  
灰皿  
(11.1 × 9.1 × 2) 853103630

559-68-302 **530円**  
兼用ソーサー  
(14.5 × 1.8) 853102930

559-70-302 **480円**  
エスプレッソソーサー  
(12.5 × 1.7) 853102730

559-72-302 **530円**  
兼用ソーサー  
(14.5 × 1.8) 853103130