[Plate Select]

主菜 和皿 深型・煮物鉢

主菜皿（深型・煮物碗）和風セレクト

和皿（深型・煮物碗）を大きい→小さいの順に掲載しています。

MD-110-KH ➡P167
23cm 多菜皿　コヒキ
⌀228×46H・900ml A・B
1,460円 DP-26 DP-40 F-30



MD-110-TB ➡P170
23cm 多菜皿　内溜(ため)外黒
⌀228×46H・900ml A・B
1,460円 DP-26 DP-40 F-30

SJ-85-W ➡P109
幻彩 主菜皿　白
⌀216×38H A・B
1,630円 DP-26 DP-27

SJ-85-SNK ➡P109
幻彩 主菜皿　眞紅(しんく)
⌀216×38H A・B
1,630円 DP-26 DP-27

CL-16-H ➡P196
深皿・大　萩
⌀210×40H
1,330円

MD-95-MK ➡P169
多菜皿　萌黄・茶色
⌀210×45H A・B
2,020円 DP-40

MD-95-BK ➡P171
多菜皿　黒
⌀210×45H A・B
1,610円 DP-40

TI-504-GS ➡P185
クープ皿・大　五草花
⌀188×40H・600ml A・B
1,170円 F-15

SJ-71-W ➡P131
19cm 深皿・弦　白
⌀187×40H・400ml A・B
1,040円 F-15



SJ-71-T ➡P131
19cm 深皿・弦　溜(ため)
⌀187×40H・400ml A・B
1,040円 F-15

つや消し

BY-55-KIS ➡P175
18cm 深皿　吉粋(きっすい)
⌀186×47H・610ml A・B
1,430円 DP-27 F-15

MD-65-W ➡P136
煮物鉢　白
⌀180×55H・700ml A・B
1,570円

MD-65-Y
煮物鉢　カラシ
⌀180×55H・700ml A・B
1,570円

YD-7-GS ➡P185
煮物碗(身)　五草花
⌀165×44H・460ml A・B
1,380円　組高さ74H
蓋 YD-8-BM 690円

YD-7-H ➡P197
煮物碗(身)　萩
⌀165×44H・460ml A・B
1,500円　組高さ74H
蓋 YD-8-H 1,010円

MD-63-W ➡P136
カフェボール　白
⌀150×57H・500ml A・B
1,060円 F-10

MD-63-Y
カフェボール　カラシ
⌀150×57H・500ml A・B
1,060円 F-10

MD-63-FE 受
カフェボール　フェスタ
⌀150×57H・500ml A・B
1,500円 F-10

SJ-81-FU ➡P123
16cm マスメイン深皿　風花(ふうか)
⌀160×49H・400ml A・B
1,220円 F-16

YD-12-AS ➡P191
刺身鉢　明日香
⌀144×55H・470ml A
1,210円

YH-510-SI ➡P181
煮物碗(身)　七宝(しっぽう)
⌀144×59H・320ml A・B
1,060円　組高さ85H
蓋 YH-511-SI 780円

YH-510-SA ➡P173
煮物碗(身)　三彩十草(さんさいとくさ)
⌀144×59H・320ml A・B
1,060円　組高さ85H
蓋 YH-511-SA 780円

YH-510-A ➡P173
煮物碗(身)　赤絵
⌀144×59H・320ml A・B
1,060円　組高さ85H
蓋 YH-511-A 780円

SJ-74-KH ➡P167
煮物鉢(身)　コヒキ
⌀133×52H・330ml A・B
870円　組高さ71H
蓋 YD-43-KH 670円

SJ-74-YR ➡P179
煮物鉢(身)　ようらく彩(いろどり)
⌀133×52H・330ml A・B
1,150円　組高さ71H
蓋 YD-43-YR 740円