

09 砥石・庖丁差し

10 まな板

11 調理機械  
(下ごしらえ)

## 電動フードスライサー

目的に合ったスライサーを選びましょう。



## ▶ スライスする食材で選ぶ

商品名称	掲載ページ	作動方式	ハム	ソーセージ	ベーコン	チャーシュー	ローストビーフ	生ハム	すき焼き	しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)	タン	チーズ	野菜	パン
ベルケル ヴォラーノ B3 フライホイール式ハムスライサー	P387	手	●					●	●					
ベルケル ヴォラーノ B2NEW フライホイール式ハムスライサー	P388	手	●					●	●	●	●	●	●	●
ベルケル サルメリア 電動ハムスライサー BES30	P389	自	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ベルケル グラヴィタ 電動ハムスライサー BEG30G	P389	自	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ベルケル グラヴィタ 電動ハムスライサー BEG35G	P389	自	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ハムスライサー スーパーデラックス WSD-ST	P389	切換	●	●	●	●	●	△			△		△	△
焼豚スライサー YBS-1	P389	切換	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ハムスライサー AGS-300S	P390	手	●	●	●	●	●	●	△	●	△			
ハムスライサー AC-300S	P390	手	●	●	●	●	●	●	△	●	△			
フードスライサー D-25PRO	P390	手	●	●		●	●	●		●				
ミートスライサー MS30HA	P390	手	●	●	●	●	●	●	●		●			
ミートスライサー MS25HA	P390	手	●	●	●	●	●	●	●		●			
フードスライサー EN-250	P390	手	●	●		●	●	●		●				
ハッピーハムスライサー HS-17	P391	切換	●	●	●	●	●	●		●				
ホバート マニュアル スライサー HS6N	P391	手	●	△	●	△	●	●	△	●	●		△	
ホバート フードスライサー SL250	P391	手	●	△	●	△	●	●	△	●	●		△	
リッター スライサー イカ口7	P391	手	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
リッター スライサー コンチュラ3	P391	手	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
小型万能 スライサー C20J	P391	手	△	△	△	●						△	△	△
リッター 手動スライサー ピアット5	P391	手	●	●	●		●				●			●
リッター スライサー セキュラ9	P392	手	●	●		●	●	●						
リッター スライサー ソリダ4	P392	手	●	●		●	●	●						

※△は食材の状態や切幅、食材自体によって異なります。

※刃の切れが悪いまま使用すると刃が破損して異物混入の原因になりますので必ず使用前と使用後に刃のチェックをしてください。

## ● 作動方式 ●

自 …… 自動

キャリッジ(肉乗せ台)が自動で動きスライスします。

手 …… 手動

キャリッジ(肉乗せ台)を手動で動かし食材をスライスします。

切換 …… 自動・手動切換え