

このページの全商品は



DEMARLE® FLEXIPAN® ORIGINE ドゥマール フレキシパン オリジン 



① 1039 ミニブッシュ 

ページコード	商品コード	価格
4-0946-0101	6205700	¥30,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:95×40×H30
配列:8×3 24ヶ取



② 1454
ビュッシュェット (新型) 

ページコード	商品コード	価格
4-0946-0201	6205800	¥32,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:339×40×H39
配列:8ヶ取



③ 1130
ビスキュイ・シャンパーニュ 

ページコード	商品コード	価格
4-0946-0301	6206000	¥32,000


外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:109×24(98×14)×H10
配列:15×3 45ヶ取



④ 1079 シャロット 

ページコード	商品コード	価格
4-0946-0401	6206100	¥32,000


外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:φ62×H35
配列:6×4 24ヶ取



⑤ 1073 立体ハート 

ページコード	商品コード	価格
4-0946-0501	6206400	¥32,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:75×65×H35
配列:5×4 20ヶ取



⑥ 1585 ピラミッド 

ページコード	商品コード	価格
4-0946-0601	6206500	¥32,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:71×71(15×15)×H41
配列:6×4 24ヶ取



⑦ 1056 テディベア (小熊) 

ページコード	商品コード	価格
4-0946-0701	6207000	¥32,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:90×55×H20
配列:6×3 18ヶ取



⑧ 1067 ホタテ型 

ページコード	商品コード	価格
4-0946-0801	6207100	¥32,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:80×75×H20
配列:6×4 24ヶ取



⑨ 1052 1/2卵型 

ページコード	商品コード	価格
4-0946-0901	6207400	¥32,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:60×40×H25
配列:7×6 42ヶ取



⑩ 1059 シャロット 

ページコード	商品コード	価格
4-0946-1001	6207410	¥32,000


外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:φ78×H40
配列:4×3、3×2 18ヶ取



⑪ 1094 コーン型 (大) 

ページコード	商品コード	価格
4-0946-1101	6207420	¥32,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:φ70×H60
配列:4×5 20ヶ取



各種ビスキュイに

⑫ アントルメ FT01010 

ページコード	商品コード	価格
4-0946-1201	5437300	¥20,000

サイズ:555×360
耐熱温度:-40℃~250℃
●シルパットのような完全に平らな表面で、高さ1cmのフチを周囲につけました。

Check!

オーブンから冷凍庫まで

フレキシパン オリジンの使用可能温度は-40℃~250℃まで。全てのお菓子作りに対応します。初めて使う際、最初の一度だけ油を薄く塗ってからご使用ください。二度目からは必要ありません。焦げ付きがほとんどないので、食器を洗うようにさっと洗って乾燥させればOK



サイズに合ったテンパンの上に置いて使用してください。空焼きや硬いブラシなどで強くこすらないでください。

65 冷温機器

66 ビュッフェ関連

67 ビュッフェ・宴会

68 カフェ・サードスペース・トリー

69 プレンダー・ジュース・かき氷

62 製菓・ベーカリー用品

63 デイスペイリ用品

64 加熱調理器