



37cm オーバルプラター 1724L/90044 ¥5,800 L:369·W:272·H:32



31cm オーバルプラター 1724L/90045 ¥5,400 L:309・W:225・H:29



30cmプレート 1724L/90005 ¥4,400 D:301·H:29



27.5cmプレート 1724L/90021 ¥1,800 D:273·H:26



27.5cm クーププレート 1724L/90020 ¥1,800 D:274·H:26



24cm プレート 1724L/90016 ¥1,500 D:239·H:24



21cm プレート 1724L/90011 ¥1,200



17cm プレート 1724L/90012 ¥950 D:169·H:18



28cm ディーププレート 1724L/90099 ¥2,150 D:278·H:47·C: 約 700



23cm ディーププレート 1724L/90098 ¥1,750 D:230·H:36·C: 約 370



22.5cm ボウル 1724L/90008 ¥3,800 D:227·H:89·C:約2,000



15cm ボウル 1724L/90007 ¥1,350 D:150·H:62·C: 約 550



14cm ボウル 1724L/90006 ¥1,200 D:140·H:58·C: 約 450



12cm ボウル 1724L/90013 ¥950 D:120·H:45·C: 約 250



マグ 1724L/90055C ¥1,500 D:86・T.L.:119 H:102・C:約360



スープカップ 1724L/90072C ¥1,600 D:108-TL.:133 H:50-C: 約 225 ソーサー 1724L/90089S ¥850 D:155-H:20



コーヒーカップ 1724L/90088C ¥1,200 D:84·T.L.:108 H:79・C: 約 205 ソーサー 1724L/90089S ¥850 D:155·H:20



ティー・コーヒーカップ 1724L/90087C 1724L/90087C ¥1,200 D:94-T.L.:119 H:60・C: 約 200 ソーサー 1724L/90089S ¥850 D:155·H:20



ティー・コーヒーカップ (スタッカブル) 1724L/90089C ¥1,200 D:81・T.L:107 H:62・C:約220 ソーサー 1724L/90089S ¥850 ¥850 D:155·H:20



デミタスカップ 1724L/90092C ¥1,100 D:63・T.L.:84 H:60・C: 約 95 デミタスソーサー 1724L/90092S ※800 ¥800 D:128·H:18