## Noritake 2022 HOTEL & RESTAURANT CATALOG 価格改定および廃番リスト

お子が、17年2年   1972年		T	T		10/54		
### 1791-77-15					旧価格	新価格	
19	ページ	商品番号	パターンネーム	アイテム名	2022年	2023年	廃番
60   4675K/97290S					カタログ		200
69					価格	0/]111	
69	69	4675K/97290S	プラチナライン	26cmディーププレート	5,300	6,000	
69   0.7541/580058   プラチナライン   10.5cmプレート   12.000   13.800   17.0103   37841/5077264   日ン上ルゴールド   30cmプレート   17.000   12.920   17.000	69	4675K/97294C	プラチナライン	デミタスカップ	2,400	2,650	
70-130   1796L/50005A   コンェルゴールド   スープカップ   4,400   4,600   19,200   70   1796L/50782CA   コンェルゴールド   スープカップ   4,000   4,600   3,600   70   1796L/50782CA   コンェルゴールド   デキタスカップ   2,700   3,000   3,600   70   1796L/50782CA   コンェルゴールド   デキタスカップ   2,700   3,000   3,600   70   1796L/50782CA   コンェルゴールド   デキタスカップ   2,700   3,000   3,000   70   1796L/50782CA   コンェルゴールド   デキタスカップ   2,700   3,000   4,000   70   1796L/50782CA   コンェルゴールド   7±2×スワーサ   1,800   2,000   4,000   70   1796L/50782CA   コンェルゴールド   21,60m ポッル   2,700   3,000   4,000   70   1796L/507811   コンェルゴールド   21,60m ポッル   2,700   3,000   4,000   70   1796L/507211   コンェルゴールド   21,60m ポット   4,200   4,200   4,200   70   1796L/507212   コンェルゴールド   23,56m プレート   4,200   4,200   4,200   70   1796L/507210   コンェルゴールド   23,56m プレート   4,200   4,200   4,200   70   1796L/507210   コンェルゴールド   70   70   1796L/507210   コンェルゴールド   70   70   1796L/507210   コンェルゴールド   70   70   70   1796L/507210   コンェルゴールド   70   70   70   70   70   70   70   7	69	4675K/97294S	プラチナライン	デミタスソーサー	1,700	1,900	
70 4796_1/907226 ロシェルゴールド スーケカップ 4,000 4,000 1 4,000 1 4,000 1 4796_1/907826 ロシェルゴールド ティー・コーヒョップ 3,000 3,000 1 4796_1/907826 ロシェルゴールド デミタスカップ 2,700 3,000 1 4796_1/907826 ロシェルゴールド デミタスカップ 2,700 3,000 1 4796_1/90786 ロシェルゴールド デミタスカップ 2,700 3,000 1 4,000 1 4796_1/97206 ロシェルゴールド 15,56mボウル 2,700 3,000 1 4,000 1 4796_1/97201 ロシェルゴールド 21,56mディーブレート 3,800 4,000 1 4796_1/97211 ロシェルゴールド 21,56mディーブレート 3,800 4,000 1 4796_1/97211 ロシェルゴールド 15,56mブレート 2,700 3,000 1 4,000 1 4796_1/97211 ロシェルゴールド 15,56mブレート 2,700 3,000 1 4,000 1 4796_1/97215 ロシェルゴールド 15,56mブレート 2,700 3,000 1 4,000 1 4796_1/97216 ロシェルゴールド 23,56mブレート 2,700 3,000 1 4,000 1 4796_1/97216 ロシェルゴールド 23,56mブレート 2,000 2,000 1 4	69	4675L/58505A	プラチナライン	30.5cmプレート	12,000	13,800	
70	70 • 103	4796L/50005A	ロシェルゴールド	30cmプレート	17,000	19,200	
70 4796L/50792CA ロシェルコールド デミタスカップ 2,200 3,000 1 4796L/97206 ロシェルコールド デミタスッサー 1,800 2,000 1 4796L/97206 ロシェルコールド 15.5cmポウル 2,700 3,000 4,400 1 4796L/97207 ロシェルコールド 15.5cmポウル 2,700 3,000 4,400 1 4796L/97211 ロシェルコールド 12.5cmプレート 3,800 4,400 1 4796L/97212 ロシェルコールド 12.5cmプレート 3,800 4,400 1 4796L/97212 ロシェルコールド 12.5cmプレート 2,700 3,000 1 4796L/97212 ロシェルコールド 23.5cmプレート 2,700 3,000 1 4796L/97213 ロシェルコールド 23.5cmプレート 2,700 3,000 1 4796L/97213 ロシェルコールド 23.5cmプレート 2,700 3,000 1 4796L/97213 ロシェルコールド 23.5cmプレート 5,500 6,000 1 4796L/97213 ロシェルコールド 27cmプレート 5,500 6,000 1 4796L/97220 ロシェルプラチェ 30cmプレート 1,7,000 1 13,200 1 13,200 1 1 4796L/97220 ロシェルプラチェ スープカップ 4,000 4,500 1 1 4796L/97202 ロシェルプラチェ デミタスカップ 4,000 4,500 1 1 4796L/97202 ロシェルプラチェ デミタスカップ 2,000 2,000 1 1 4796L/97202 ロシェルプラチェ デミタスカップ 2,000 2,000 1 1 4796L/97202 ロシェルプラチェ デミタスカップ 1,000 2,000 1 1 4796L/97202 ロシェルプラチェ 15.5cmポルト 2,700 3,000 1 1 4796L/97202 ロシェルプラチェ 15.5cmポルト 3,000 4,400 1 4796L/9721 ロシェルプラチェ 21.5cmプレート 3,000 4,400 1 4796L/9721 ロシェルプラチェ 27cmプレート 3,000 4,400 1 4796L/97212 ロシェルプラチェ 27cmプレート 9,500 4,400 1 4,40	70	4796L/50772CA	ロシェルゴールド	スープカップ	4,000	4,600	
70 4796L/97926A ロシェルゴールド 15.5cmが つか 2.000 1 4796L/9726B ロシェルゴールド 15.5cmが つか 4796L/9721 ロシェルゴールド 15.5cmが つか 170 4796L/9721 ロシェルゴールド 21.5cmディーブレート 3.000 4.400 1 4796L/9721 ロシェルゴールド 21.5cmディーブレート 3.000 4.400 1 4796L/9721 ロシェルゴールド 15.5cmブレート 3.000 4.200 1 4796L/97212 ロシェルゴールド 15.5cmブレート 3.000 4.200 1 4796L/97212 ロシェルゴールド 23.5cmプレート 4.200 4.800 1 4796L/97215 ロシェルゴールド ソーサー 2.000 2.400 1 4796L/97215 ロシェルゴールド ソーサー 2.000 2.400 1 4796L/97215 ロシェルゴールド ソーサー 2.000 2.400 1 4796L/97220 ロシェルゴールド ソーサー 2.000 2.400 1 4796L/97220 ロシェルゴールド ソーサー 2.000 2.400 1 4796L/97220 ロシェルゴールド ソーサー 2.000 2.400 1 4796L/97258 ロシェルブラルド 1 4796L/97258 ロシェルブラチナ スープカップ 3.000 3.800 1 4796L/97258 ロシェルブラチナ スープカップ 3.000 3.800 1 4796L/97258 ロシェルブラチナ スープカップ 3.000 3.800 1 4796L/97262 ロシェルブラチナ デミタスカップ 2.700 3.000 3.800 1 4796L/97262 ロシェルブラチナ デミタスカップ 2.700 3.000 3.800 1 4796L/97262 ロシェルブラチナ デミタスカップ 2.700 3.000 1 4796L/97263 ロシェルブラチナ 15.5cmボルト 2.700 3.000 1 4796L/97270 ロシェルブラチナ 15.5cmボルト 3.000 4.400 1 4796L/97271 ロシェルブラチナ 1 5.5cmボルト 3.000 4.400 1 4796L/97271 ロシェルブラチナ 1 5.5cmボルト 3.000 4.400 1 4796L/97271 ロシェルブラチナ 1 5.5cmボルト 4.000 4.800 1 4.400 1 4.900	70	4796L/50788CA	ロシェルゴールド	ティー・コーヒーカップ	3,000	3,600	
70 4796L/97926A ロシェルゴールド 15.5cmが つか 2.000 1 4796L/9726B ロシェルゴールド 15.5cmが つか 4796L/9721 ロシェルゴールド 15.5cmが つか 170 4796L/9721 ロシェルゴールド 21.5cmディーブレート 3.000 4.400 1 4796L/9721 ロシェルゴールド 21.5cmディーブレート 3.000 4.400 1 4796L/9721 ロシェルゴールド 15.5cmブレート 3.000 4.200 1 4796L/97212 ロシェルゴールド 15.5cmブレート 3.000 4.200 1 4796L/97212 ロシェルゴールド 23.5cmプレート 4.200 4.800 1 4796L/97215 ロシェルゴールド ソーサー 2.000 2.400 1 4796L/97215 ロシェルゴールド ソーサー 2.000 2.400 1 4796L/97215 ロシェルゴールド ソーサー 2.000 2.400 1 4796L/97220 ロシェルゴールド ソーサー 2.000 2.400 1 4796L/97220 ロシェルゴールド ソーサー 2.000 2.400 1 4796L/97220 ロシェルゴールド ソーサー 2.000 2.400 1 4796L/97258 ロシェルブラルド 1 4796L/97258 ロシェルブラチナ スープカップ 3.000 3.800 1 4796L/97258 ロシェルブラチナ スープカップ 3.000 3.800 1 4796L/97258 ロシェルブラチナ スープカップ 3.000 3.800 1 4796L/97262 ロシェルブラチナ デミタスカップ 2.700 3.000 3.800 1 4796L/97262 ロシェルブラチナ デミタスカップ 2.700 3.000 3.800 1 4796L/97262 ロシェルブラチナ デミタスカップ 2.700 3.000 1 4796L/97263 ロシェルブラチナ 15.5cmボルト 2.700 3.000 1 4796L/97270 ロシェルブラチナ 15.5cmボルト 3.000 4.400 1 4796L/97271 ロシェルブラチナ 1 5.5cmボルト 3.000 4.400 1 4796L/97271 ロシェルブラチナ 1 5.5cmボルト 3.000 4.400 1 4796L/97271 ロシェルブラチナ 1 5.5cmボルト 4.000 4.800 1 4.400 1 4.900	70	4796L/50792CA	ロシェルゴールド	デミタスカップ	2,700	3,000	
70   4798L/97207   ロシェルゴールド   215cmポッル   2.700   3.000   4.400   70   4798L/97211   ロシェルゴールド   215cmポット   2.15cmプレート   3.000   4.400   70   4798L/97212   ロシェルゴールド   21cmプレート   3.000   4.400   70   4798L/97212   ロシェルゴールド   21cmプレート   2.700   3.000   70   4798L/97212   ロシェルゴールド   225cmプレート   2.700   3.000   70   4798L/97215   ロシェルゴールド   2.35cmプレート   2.000   2.400   70   4798L/97220   ロシェルゴールド   2.000   2.400   70   4798L/97220   ロシェルブールド   2.000   2.400   70   4798L/97220   ロシェルブラナナ   3.0cmプレート   17,000   19,200   71   4798L/500524   ロシェルブラチナ   3.0cmプレート   17,000   19,200   71   4798L/5072CA   ロシェルブラチナ   アメーシートカッブ   3.000   3.600   71   4798L/5072CA   ロシェルブラチナ   アメーシートカッブ   3.000   3.600   71   4798L/5072CA   ロシェルブラチナ   7.5 タスソーサー   1.800   2.000   71   4798L/5072CA   ロシェルブラチナ   1.55cmポッル   2.000   2.000   71   4798L/97210   ロシェルブラチナ   1.55cmポッル   2.15cmディーブレート   3.000   3.000   4.000   71   4798L/97210   ロシェルブラチナ   1.55cmポッル   2.15cmディーブレート   3.000   4.400   4.200   71   4798L/97211   ロシェルブラチナ   2.15cmプレート   3.000   4.400   4.200   71   4798L/97212   ロシェルブラチナ   2.15cmプレート   2.700   3.000   4.200   71   4798L/97215   ロシェルブラチナ   7.70cmプレート   5.500   6.000   71   4798L/97215   ロシェルブルール   7.70cmプレート   5.500   6.000   72   4711/98915   ロシェルブルール   7.70cmプレート   5.500   6.000   72   4711/98915   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.00000   0.00000   0.00000   0.000000   0.00000000				デミタスソーサー	_		
70 479EL/97211 ロシェルゴールド 21cmデレート 3.00 4.00 70 479EL/97212 ロシェルゴールド 21cmプレート 3.00 4.200 70 479EL/97215 ロシェルゴールド 15.5cmブレート 4.00 4.800 71 479EL/97216 ロシェルゴールド 2.35cmブレート 4.000 4.800 72 479EL/972175 ロシェルゴールド 2.7cmブレート 5.500 6.000 73 479EL/97220 ロシェルゴールド 2.7cmブレート 5.500 6.000 74 479EL/97220 ロシェルゴールド ソーサー 2.000 2.400 74 479EL/97220 ロシェルゴールド ソーサー 2.000 2.400 74 479EL/97220 ロシェルゴールド ソーサー 2.5cmブレート 17.000 19.200 74 479EL/972258 ロシェルブラチナ 3.0cmブレート 17.000 19.200 74 479EL/97258 ロシェルブラチナ スープカップ 4.000 4.600 71 479EL/97072CA ロシェルブラチナ ディ・コートーカップ 3.000 3.000 71 479EL/97072CA ロシェルブラチナ ディ・コートーカップ 3.000 3.000 71 479EL/9702CA ロシェルブラチナ ディ・コートーカップ 3.000 3.000 71 479EL/9702CA ロシェルブラチナ ディ・コートーカップ 3.000 4.000 71 479EL/9702CA ロシェルブラチナ ディ・コートーカップ 3.000 4.000 71 479EL/9702CA ロシェルブラチナ ディ・コートカップ 4.000 4.000 71 479EL/9702CA ロシェルブラチナ フェルブラチナ 1.55cmボレート 3.000 4.000 71 479EL/9702CA ロシェルブラチナ 1.55cmボレート 3.000 4.000 71 479EL/9702CA ロシェルブラチナ 1.55cmボレート 3.000 4.000 71 479EL/9702CA ロシェルブラチナ 1.55cmブレート 3.000 4.000 71 479EL/9702CA ロシェルブラチナ 1.55cmブレート 3.000 4.000 71 479EL/9702CA ロシェルブラチナ 1.55cmブレート 3.000 4.000 71 479EL/9702CA ロシェルブラチナ 2.7cmブレート 3.000 71 479EL/9702CA ロシェルブラチナ 2.7cmブレート 5.500 6.000 71 479EL/9721S ロシェルブラチナ 2.7cmブレート 5.500 6.000 71 479EL/9721S ロシェルブラチナ 2.7cmブレート 5.500 6.000 71 479EL/9721S ロシェルブラチナ 2.7cmブレート 5.500 6.000 72 48111/95920 ロシェルブラチナ 2.7cmブレート 5.500 6.000 72 48111/95920 ロシェルブラチナ 2.7cmブレート 6.000 7.500 72 48111/95930 シャンバンバールズ 3.0cmブレート 1.000 18.000 72 48111/95931 シャンバンバールズ 3.0cmブレート 5.000 6.000 72 48111/95931 シャンバンバールズ 3.0cmブレート 5.000 6.000 72 48111/95931 シャンバンバールズ 3.0cmブレート 5.000 6.000 73 48111/95931 シャンバンバールズ 3.0cmブレート 5.000 6.000 74 48111/95931 シャンバンバールズ 3.0cmブレート 5.000 6.000 75 48111/95931 シャンバンバールズ 3.0cmブレート 5.000 6.000 76 48111/95931 シャンバンバールズ 3.0cmブレート 5.000 6.000 77 48111/95931 シャンバンバールズ 3.0cmブレート 5.000 6.000 77 48111/95931 シャンバンバールズ 3.0cmブレート 5.000 6.000 77 48111/95931 シャンバンバールズ 3.0cmブレート 5.000 6.000 78 48111/95931 シャンバンバールズ 3.0cmブレート 5.000 6.000 79 48111/95931 シャンバンバールズ 3.0cmブレート 5.000 6.000 70 48111/95931 シャンバンバールズ 3.0							
70 4796L/97211 ロシェルゴールド 16.5cmプレート 3,800 4,200   70 4796L/97212 ロシェルゴールド 16.5cmプレート 2,700 3,000   70 4796L/97216 ロシェルゴールド 25.5cmプレート 4,200 4,800   70 4796L/972175 ロシェルゴールド 25.5cmプレート 2,000 2,400   70 4796L/97218 ロシェルゴールド 2/mプレート 5,500 6,000   71 4796L/97220 ロシェルゴールド 2/mプレート 1,000 1,000   71 4796L/97220 ロシェルゴールド 2/mプレート 1,000 4,600   71 4796L/97226 ロシェルブラナナ 3cmプレート 1,000 4,600   71 4796L/97126A ロシェルブラチナ オー・コーヒーカップ 3,000 3,600   71 4796L/97126A ロシェルブラチナ ディー・コーヒーカップ 3,000 3,600   71 4796L/97126A ロシェルブラチナ ディー・コーヒーカップ 3,000 3,600   71 4796L/97126A ロシェルブラチナ デミタスカップ 2,700 3,000   71 4796L/97126A ロシェルブラチナ デミタスカップ 1,800 2,000   71 4796L/97126 ロシェルブラチナ 15.5cmポット 2,700 3,000   71 4796L/97126 ロシェルブラチナ 21.5cmディーブレート 3,800 4,400   71 4796L/97216 ロシェルブラチナ 21.5cmディーブレート 3,800 4,400   71 4796L/97216 ロシェルブラチナ 21.5cmディーブレート 3,800 4,400   71 4796L/97216 ロシェルブラチナ 21.5cmプレート 2,700 3,000   71 4796L/97216 ロシェルブラチナ 2.5cmプレート 2,000 2,400   71 4796L/97216 ロシェルブラチナ 2.5cmプレート 5,500 6,000   71 4796L/97216 ロシェルブラチナ 2.5cmプレート 5,500 6,000   71 4796L/97216 ロシェルブラチナ 2.5cmプレート 5,500 6,000   71 4796L/97230 ロシェルブラチナ 2.5cmプレート 5,500 6,000   72 4811L/98920 ロシェルブラチナ 2.5cmプレート 5,600 6,000   73 4811L/98920 ロシェルブラチナ 2.5cmプレート 5,600 6,000   74 4811L/98920 ロシェルブラチナ 2.5cmプレート 5,600 6,000   75 4811L/98920 ロシェルブラチナ 2.5cmプレート 5,600 6,000   76 4811L/98920 ロシェルブラチナ 2.5cmプレート 1,000 2,000   77 4811L/98920 ロシェルブラチナ 2.5cmプレート 1,000 2,000   78 4811L/98930 シェンルベールズ 2.5cmプレート 5,000 6,000   79 4811L/98930 シェンルベールズ 2.5cmプレート 5,000 6,000   70 4811L/98931 シェンルベールズ 2.5cmプレート 5,000 6,000   71 4811L/98931 シェンルベールズ 2.5cmプレート 5,000 6,000   71 4811L/98932 シェンルベールズ 2.5cmプレート 5,000 6,000   71 4811L/98932 シェンルベールズ 2.5cmプレート 5,000 6,000   72 4811L/98935 シェンルベールズ 2.5cmプレート 5,000 6,000   71 4811L/98937 シェンルグールズ 2.5cmプレート 5,000 6,000							
70 4796L/97212 ロシェルゴールド 15.5cmプレート 2.700 3.000 70 4796L/972178 ロシェルゴールド 27.5cmプレート 4.200 2.400 70 4796L/972178 ロシェルゴールド 27.5cmプレート 5.500 6.000 70 4796L/972280 ロシェルゴールド 27.5cmプレート 5.500 6.000 70 4796L/972580 ロシェルゴールド 27.5cmプレート 5.500 6.000 71 4796L/972580 ロシェルゴールド 27.5cmプレート 17.000 19.200 71 4796L/972580 ロシェルブラナナ 30.5cmプレート 17.000 19.200 71 4796L/972680 ロシェルブラナナ スープカップ 4.000 4.600 71 4796L/972680 ロシェルブラナナ ディタスツブ 2.700 3.000 71 4796L/97276A ロシェルブラナナ ディタスツブ 2.700 3.000 71 4796L/97276 ロシェルブラナナ ディタスツブ 2.700 3.000 71 4796L/97276 ロシェルブラナナ ディタスツブ 2.700 3.000 71 4796L/97276 ロシェルブラナナ 15.5cmポワル 2.700 3.000 71 4796L/97270 ロシェルブラナナ 15.5cmポワル 2.700 3.000 71 4796L/97210 ロシェルブラナナ 21.5cmポレート 3.800 4.00 71 4796L/97211 ロシェルブラナナ 21.5cmポレート 3.800 4.00 71 4796L/97212 ロシェルブラナナ 23.5cmプレート 4.000 4.800 71 4796L/97213 ロシェルブラナナ 23.5cmプレート 4.000 4.800 71 4796L/97213 ロシェルブラナナ 25.5cmプレート 4.000 4.800 71 4796L/97210 ロシェルブラナナ 25.5cmプレート 4.000 4.800 71 4796L/97210 ロシェルブラナナ 25.5cmプレート 5.500 6.000 71 4796L/97230 ロシェルブラナナ 25.5cmプレート 4.000 4.800 71 4796L/97230 ロシェルブラナナ 25.5cmプレート 5.500 6.000 71 4796L/97250 ロシェルブラナナ 27.5cmプレート 4.000 4.800 72 4811-1/98920 シャンパンバールズ 27.5cmプレート 15.000 18.000 72 4811-1/98920 シャンパンバールズ 27.5cmプレート 15.000 18.000 72 4811-1/98910 シャンパンバールズ 27.5cmプレート 4.300 4.800 72 4811-1/98910 シャンパンバールズ 27.5cmプレート 4.300 4.800 72 4811/98910 シャンパンバールズ 27.5cmプレート 4.300 4.800 72 4811/98917 シャンパンバールズ 27.5cmプレート 4.300 4.200 72 4811/98917 シャンパンバールズ 27.5cmプレート 4.300 4.800 73 4837L/97216 カーマーグ・インバールズ 7.7cm					_		
70 4796L/97216 ロシェルゴールド 23.5cmプレート 4.200 4.800 70 4796L/972178 ロシェルゴールド フーサー 2.000 2.400 71 4796L/97228 ロシェルゴールド 27cmプレート 5.500 6.000 72 4796L/97228 ロシェルゴールド 27cmプレート 2.500 2.800 71 4796L/97228 ロシェルブラナナ 30cmプレート 17.000 4.600 71 4795L/50732CA ロシェルブラナナ スープカンプ 4.000 4.600 71 4795L/5073CCA ロシェルブラナナ スープカンプ 4.000 4.600 71 4795L/5073CCA ロシェルブラナナ ティー: コーヒーカップ 3.000 3.600 71 4795L/5073CCA ロシェルブラナナ ディー: コーヒーカップ 3.000 3.600 71 4795L/5073CCA ロシェルブラナナ デミタスカップ 2.700 3.000 71 4795L/50792CA ロシェルブラナナ デミタスカップ 2.700 3.000 71 4795L/970720 ロシェルブラナナ 15.5cmボウル 2.700 3.000 71 4795L/97210 ロシェルブラナナ 15.5cmボウル 3.900 4.400 71 4795L/97210 ロシェルブラナナ 21.5cmブレート 3.800 4.000 71 4795L/97211 ロシェルブラナナ 21.5cmブレート 2.700 3.000 71 4795L/97212 ロシェルブラナナ 2.5cmブレート 2.700 3.000 71 4795L/97213 ロシェルブラナナ 2.5cmブレート 2.700 3.000 71 4795L/97215 ロシェルブラナナ 2.5cmブレート 5.500 6.000 71 4795L/97220 ロシェルブラナナ 2.5cmブレート 5.500 6.000 71 4795L/97220 ロシェルブラナナ 2.5cmブレート 5.500 6.000 71 4795L/97220 ロシェルブラナナ 2.5cmブレート 5.500 6.000 71 4795L/97230 ロシェルブラナナ 2.5cmブレート 5.500 6.000 72 4811/59510 センルブラ・スーズ 2.5cmブレート 1.000 2.000 72 4811/59510 センルブラ・スーズ 2.5cmブレート 1.000 2.000 72 4811/59510 センルブラ・スーズ 2.5cmブレート 4.000 3.600 72 4811/59511 シャンバンバールズ 2.5cmブレート 1.000 2.000 72 4811/59511 シャンバンバールズ 2.5cmブレート 4.000 3.600 72 4811/59512 センバンバールズ 2.5cmブレート 5.500 6.000 72 4811/59512 センバンバールズ 2.5cmブレート 4.000 3.600 72 4811/59512 シャンバンバールズ 2.5cmブレート 5.000 6.000 72 4811/59512 シャンバンバールズ 2.5cmブレート 4.000 3.600 72 4811/59512 シャンバンバールズ 2.5cmブレート 5.000 6.000 72 4811/59512 シャンバンバールズ 2.5cmブレート 5.000 6.000 72 4811/59512 シャンバンバールズ 2.5cmブレート 5.000 6.000 73 4811/59513 シャンバンバールズ 2.5cmブレート 5.000 6.000 74 4811/59515 シャンバンバールズ 2.5cmブレート 5.000 6.000 75 4811/59516 シャンバンバールズ 2.5cmブレート 5.000 6.000 76 4811/59517 シャンバンバールズ 2.5cmブレート 5.000 6.000 77 4811/59518 シャンバンバールズ 2.5cmブレート 5.000 6.000 77 4811/59519 シャンバンバールズ 2.5cmブレート 5.000 6.000 77 4811/59517 シャングンバールズ 2.5cmブレート 5.000 6.000 77 4811/59517							
70							
70   4796L/97220   コンェルゴールド   27cmプレート   5,500   6,000     71   70   4796L/972555   コンェルゴールド   ソーサー   2,500   2,800     71   71   71   71   72   72   73   74   74   75   75   75   75   75   75					_		
70   4796L/97255S   ロシェルプールド   2.500   2.800   2.800   171-103   4795L/50005A   ロシェルプラチナ   30cmプレート   17.000   19.000   4.600   17.100   19.000   4.600   17.100   19.000   4.600   17.100   19.000   4.600   17.100   19.000   4.600   17.100   19.000   4.600   17.100   19.000   4.600   17.100   19.000   4.600   17.100   19.000   19.0							
71-103 4795L/50005A							
71   4795L/95772CA   ロシェルプラテナ   スープカップ   3.000   3.600   3.600   1   4795L/95792CA   ロシェルプラチナ   ティー・コーヒーカップ   3.000   3.600   3.600   1   4795L/95792CA   ロシェルプラチナ   デミタスカップ   2.700   3.000   3.600   1   4795L/95792CA   ロシェルプラチナ   デミタスメーサー   1.800   2.000   1   4795L/95792CA   ロシェルプラチナ   15.5cmボウル   2.7700   3.000   1   4795L/972CF   ロシェルプラチナ   15.5cmボウル   2.7700   3.000   4.400   1   4795L/972CT   ロシェルプラチナ   21.5cmディープブレート   3.900   4.400   4.400   1   4795L/972CT   ロシェルプラチナ   21.5cmディープブレート   3.800   4.400   4.400   4.700							
71   4795L/90782CA   ロシェルプラチナ   ディー・コーヒーカップ   3,000   3,600   3,600   1   1   4795L/90792CA   ロシェルプラチナ   デミタスカップ   2,700   3,000   1   1   4795L/90792CA   ロシェルプラチナ   デミタスカップ   2,700   3,000   1   1   1   1   1   1   1   1   1							
71   4798L/80792CA   ロシェルプラチナ   デミタスカップ   2,700   3,000   3,000   71   4798L/807928A   ロシェルプラチナ   デミタスカップ   2,700   3,000   71   4798L/97270F   ロシェルプラチナ   15,5cmポワル   2,770   3,000   71   4798L/9720T   ロシェルプラチナ   21,5cmポィープレート   3,800   4,000   71   4798L/97211   ロシェルプラチナ   21,5cmポィープレート   3,800   4,000   71   4798L/97211   ロシェルプラチナ   21,5cmプレート   2,700   3,000   71   4798L/97211   ロシェルプラチナ   21,5cmプレート   2,700   3,000   71   4798L/97212   ロシェルプラチナ   22,5cmプレート   2,000   2,400   71   4798L/97216   ロシェルプラチナ   22,5cmプレート   4,200   4,800   71   4798L/97220   ロシェルプラチナ   27cmプレート   5,500   6,000   71   4798L/97220   ロシェルプラチナ   27cmプレート   5,500   6,000   71   4798L/97230   ロシェルプラチナ   27cmプレート   5,500   6,000   71   4798L/97250   ロシェルプラチナ   27cmプレート   4,900   5,600   71   4798L/97255   ロシェルプラチナ   27cmプレート   2,500   2,800   72-103   48111/59052   シャンパンパールズ   30cmプレート   19,000   21,000   72-107   48111/59954   シャンパンパールズ   30cmプレート   19,000   21,000   72-107   48111/59956   シャンパンパールズ   16cmポワル   3,300   3,600   72   48111/59512   シャンパンパールズ   12cmプレート   4,300   4,800   72   48111/59512   シャンパンパールズ   22cmプレート   4,300   4,800   72   48111/59515   シャンパンパールズ   22cmプレート   4,200   4,800   72   48111/59587   シャンパンパールズ   22cmプレート   4,200   4,800   72   48111/59587   シャンパンパールズ   21cmプレート   2,750   3,000   72   48111/59587   シャンパンパールズ   21cmプレート   2,750   3,000   72   48111/59587   シャンパンパールズ   21cmプレート   2,750   3,000   72   48111/59881   シャンパンパールズ   21cmプレート   2,750   3,000   73   4837-11/36887   5 + ン パンパールズ   2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1   - 1 - 1 - 1 -		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
71	71	4795L/50788CA	ロシェルプラチナ	ティー・コーヒーカップ	3,000	3,600	
771	71	4795L/50792CA	ロシェルプラチナ	デミタスカップ	2,700	3,000	
71	71	4795L/50792SA	ロシェルプラチナ	デミタスソーサー	1,800	2,000	
71	71	4795L/97206	ロシェルプラチナ	15.5cmボウル	2,700	3,000	
71 4795L/97212 ロシェルプラチナ 16.5cmプレート 2.700 3.000  71 4795L/97216 ロシェルプラチナ 23.5cmプレート 4.200 4.800  71 4795L/97220 ロシェルプラチナ 27.cmプレート 5.500 6.000  71 4795L/97230 ロシェルプラチナ 27cmプレート 4.900 5.600  71 4795L/97230 ロシェルプラチナ 25.5cmプレート 4.900 5.600  72 4811-1/59550 ロシェルプラチナ 27.5cmプレート 6.800 7.500  72 4811-1/59550 シャンパシパールズ 3.0cmプレート 19.000 21.000  72-107 4811/59506 シャンパンパールズ 26.5cmスクエアプレート 3.300 3.600  72 4811/59511 シャンパンパールズ 22cmプレート 3.300 3.600  72 4811/59512 シャンパンパールズ 27.5cmプレート 3.300 3.600  72 4811/59510 シャンパンパールズ 27.5cmプレート 4.900 5.000  72 4811/59510 シャンパンパールズ 27.5cmプレート 4.900 4.800  72 4811/59510 シャンパンパールズ 27.5cmプレート 3.300 3.600  72 4811/59510 シャンパンパールズ 27.5cmプレート 5.400 6.000  72 4811/59510 シャンパンパールズ 27.5cmプレート 5.400 6.000  72 4811/59510 シャンパンパールズ 27.5cmプレート (ナローボーダー) 6.500 7.200  72 4811/59597 シャンパンパールズ 27.5cmプレート (ナローボーダー) 6.500 7.200  72 4811/59597 シャンパンパールズ 27.5cmプレート (ナローボーダー) 6.500 7.200  72 4811/59587C シャンパンパールズ 27.5cmプレート 4.900 5.400  72 4811/59587C シャンパンパールズ フーサー 2.750 3.000  72 4811/59587C シャンパンパールズ 3.0cm 5.400  72 4811/59587C シャンパンパールズ 3.0cm 5.400  72 4811/59587C シャンパンパールズ 21.5cmディーブプレート 4.900 5.400  72 4811/59587C シャンパンパールズ スーブカッブ 3.500 3.800  72 4811/59587C シャンパンパールズ スーブカッブ 3.500 3.800  73 4837-1/93687C チューン フィー・コーヒーカップ 2.000 2.024年3月廃番 3.700 4.801 2.000 2.024年3月廃番 3.700 4.801 2.000 2.024年3月廃番 3.700 4.801 2.000 2.024年3月廃番 3.700 4.701 2.000 2.024年3月廃番 3.701 4.837L/97212 チューン 21.5cmプレート 3.700 4.00 2.024年3月廃番 3.701 4.837L/97212 チューン 2.000 2.024年3月廃番 3.701 4.837L/97212 チューン 2.000 2.024年3月廃番 3.701 4.837L/97214 5.200 2.000 2.024年3月廃番 3.701 4.801 2.000 2.024年3月廃番 3.701 4.000 2.000 2.024年3月廃番 3.701 4.000 2.024年3月廃番 3.701 4.000 2.000 2.000 2.000 2.0000 2.0000 2.00000 2.00000000	71	4795L/97207	ロシェルプラチナ	21.5cmディーププレート	3,900	4,400	
71	71	4795L/97211	ロシェルプラチナ	21cmプレート	3,800	4,200	
71         4795L/97216         ロシェルプラチナ         23.5cmプレート         4,200         4,800           71         4795L/97217S         ロシェルプラチナ         ソーサー         2,000         2,400           71         4795L/97230         ロシェルプラチナ         25.5cmプレート         5,500         6,000           71         4795L/97255S         ロシェルプラチナ         25.5cmプレート         4,900         5,600           72         4811-1/59520         シャンパンパールズ         27.5cmプレート         6,800         7,500           72-103         48111/59005         シャンパンパールズ         30cmプレート         19,000         21,000           72-104         48111/595620         シャンパンパールズ         26.5cmスタエアプレート         16,000         18,000           72-107         48111/59512         シャンパンパールズ         22cmプレート         4,300         4,800           72         48111/59512         シャンパンパールズ         22cmプレート         3,300         3,600           72         48111/59512         シャンパンパールズ         24cmプレート         5,400         6,000           72         48111/59520         シャンパンパールズ         24cmプレート         5,400         6,000           72         48111/59521         シャンパンパールズ         27cmプレート         9,500         7,200	71		ロシェルプラチナ	16.5cmプレート	2,700		
71         4795L/97217S         ロシェルプラチナ         ソーサー         2,000         2,400           71         4795L/97220         ロシェルプラチナ         27cmプレート         5,500         6,000           71         4795L/97230         ロシェルプラチナ         25.5cmプレート         4,900         5,600           72         4811-1/59520         シャンパンパールズ         27.5cmプレート         6,800         7,500           72·103         4811/59520         シャンパンパールズ         30cmプレート         19,000         21,000           72·107         4811/59520         シャンパンパールズ         26.5cmスクエアプレート         16,000         18,000           72·107         4811/59566         シャンパンパールズ         26.5cmスクエアプレート         4,000         4,800           72         4811/59511         シャンパンパールズ         22cmプレート         3,300         3,600           72         4811/59516         シャンパンパールズ         24cmプレート         5,400         6,000           72         4811/59587         シャンパンパールズ         27.5cmプレート (ナローボーダー)         6,500         7,200           72         4811/595875         シャンパンパールズ         フィーコーヒカップ         4,250         4,500           72         4811/595875         シャンパンパールズ         フィーコーヒカップ         4,500         5,400							
71							
71         4795L/97230         ロシェルプラチナ         25.5cmプレート         4,900         5,600           71         4795L/9725SS         ロシェルプラチナ         ソーサー         2,500         2,800           72         4811-1/59520         シャンパンパールズ         27.5cmプレート         6,800         7,500           72-103         48111/50005         シャンパンパールズ         30cmプレート         19,000         21,000           72-107         48111/59516         シャンパンパールズ         26.5cmスクエアプレート         16,000         18,000           72         48111/59516         シャンパンパールズ         22cmプレート         4,300         4,800           72         48111/59516         シャンパンパールズ         24cmプレート         5,400         6,000           72         48111/59516         シャンパンパールズ         27.5cmプレート (ナローボーダー)         6,500         7,200           72         48111/59587         シャンパンパールズ         27.5cmプレート (ナローボーダー)         4,500         4,500           72         48111/59587         シャンパンパールズ         フナー         2,750         3,000           72         48111/59587         シャンパンパールズ         フナー         2,750         3,000           72         48111/59587         シャンパンパールズ         フナー         2,750         3,000         3,800 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
71 4795L/97255S ロシェルプラチナ ソーサー 2,500 2,800							
72						·	
72-103 48111/50005   シャンパンパールズ   30cmプレート   19,000   21,000   172-107 48111/59954   シャンパンパールズ   26.5cmスクエアプレート   16,000   18,000   18,000   72 48111/59506   シャンパンパールズ   16cmポウル   3,300   3,600   72 48111/59511   シャンパンパールズ   22cmプレート   4,300   4,800   72 48111/59512   シャンパンパールズ   17cmプレート   3,300   3,600   72 48111/59516   シャンパンパールズ   24cmプレート   5,400   6,000   72 48111/59516   シャンパンパールズ   24cmプレート   5,400   6,000   72 48111/59520   シャンパンパールズ   27.5cmプレート   (ナーボーダー)   6,500   7,200   72 48111/59587   シャンパンパールズ   7-1-1-1-カップ   4,250   4,500   7,200   72 48111/59587   シャンパンパールズ   フーサー   2,750   3,000   72 48111/59587   シャンパンパールズ   フーサー   2,750   3,000   72 48111/59587   シャンパンパールズ   21.5cmディーブプレート   4,900   5,400   72 48111/59881   シャンパンパールズ   コーヒーカップ   3,600   3,800   72 48111/59881   シャンパンパールズ   スープカップ   2,900   3,300   72 48111/59881   シャンパンパールズ   スープカップ   2,900   3,300   72 4811K/59770BA   シャンパンパールズ   スープカップがパー   2,500   2,800   72 4811K/59770CA   シャンパンパールズ   スープカップがパー   2,500   2,500   73 4837-11/93687C   チューン   7-1-1-ヒーカップ   2,000   2024年3月廃番   73 4837-11/93687C   チューン   21.5cmディーププレート   3,700   4,200   2024年3月廃番   73 48371/97211   チューン   21.5cmプレート   2,900   3,300   2024年3月廃番   73 48371/97216   チューン   21.5cmプレート   2,900   3,300   2024年3月廃番   73 48371/97216   チューン   27.5cmプレート   4,800   5,400   2024年3月廃番   73 48371/97216   チューン   27.5cmプレート   4,800   5,400   2024年3月廃番   73 48371/97216   チューン   7.5cmプレート   7.5cmプレート   4,800   5,400   2024年3月廃番   73 48371/97294C   チューン   7.5cmプレート   7.5cmプレート   4,800   5,400   2024年3月廃番   73 48371/97294C   チューン   7.5cmプレート						· ·	
72・107         48111/59954         シャンパンパールズ         26.5cmスクエアプレート         16,000         18,000           72         48111/59506         シャンパンパールズ         16cmボウル         3,300         3,600           72         48111/59511         シャンパンパールズ         22cmプレート         4,300         4,800           72         48111/59512         シャンパンパールズ         24cmプレート         3,300         3,600           72         48111/59516         シャンパンパールズ         24cmプレート         5,400         6,000           72         48111/595876         シャンパンパールズ         27.5cmプレート (ナローボーダー)         6,500         7,200           72         48111/595877         シャンパンパールズ         フーセーカップ         4,250         4,500           72         48111/595878         シャンパンパールズ         フーセーカップ         4,900         5,400           72         48111/59881C         シャンパンパールズ         コーヒーカップ         3,600         3,800           72         48111/59881S         シャンパンパールズ         フーサー         2,400         2,700           72         4811K/59770CA         シャンパンパールズ         スープカッブ         2,900         3,300           72         4811K/59770CA         シャンパンパールズ         スープカッブ         2,900         3,300							
72					_	· ·	
72       4811J/59511       シャンパンパールズ       22cmプレート       4,300       4,800         72       4811J/59512       シャンパンパールズ       17cmプレート       3,300       3,600         72       4811J/59516       シャンパンパールズ       24cmプレート       5,400       6,000         72       4811J/59520       シャンパンパールズ       27.5cmプレート (ナローボーダー)       6,500       7,200         72       4811J/59587C       シャンパンパールズ       フィ・コーヒーカップ       4,250       4,500         72       4811J/59587       シャンパンパールズ       フ・サー       2,750       3,000         72       4811J/59881C       シャンパンパールズ       コーヒーカップ       3,600       3,800         72       4811J/59881C       シャンパンパールズ       コーヒーカップ       2,400       2,700         72       4811K/59770BA       シャンパンパールズ       スープカップカバー       2,900       3,300         72       4811K/59770BA       シャンパンパールズ       スープカップカバー       2,500       2,800         72       4811K/59770CA       シャンパンパールズ       スープカップカバー       2,500       2,800         72       4811K/597255       シャンパンパールズ       スープカップカイー       2,500       2,900       2024年3月廃番         73       4837-1/93687C       チューン       ティー・コーヒーカップ       2,600						· ·	
72			· ·				
72 4811J/59516         シャンパンパールズ         24cmブレート         5,400         6,000           72 4811J/59520         シャンパンパールズ         27.5cmプレート(ナローボーダー)         6,500         7,200           72 4811J/59587C         シャンパンパールズ         ティー・コーヒーカップ         4,250         4,500           72 4811J/59587S         シャンパンパールズ         ソーサー         2,750         3,000           72 4811J/59587         シャンパンパールズ         ソーサー         4,900         5,400           72 4811J/59581C         シャンパンパールズ         コーヒーカップ         3,600         3,800           72 4811K/59770BA         シャンパンパールズ         ソーサー         2,400         2,700           72 4811K/59770CA         シャンパンパールズ         スープカップ         2,500         2,800           72 4811K/97255S         シャンパンパールズ         スープカップカバー         2,500         2,800           73 4837-1L/93687C         チューン         ティ・コーヒーカップ         2,600         2,900         2024年3月廃番           73 4837L/97207         チューン         21.5cmディーププレート         3,700         4,200         2024年3月廃番           73 4837L/97211         チューン         21.cmプレート         1,900         2,200         2024年3月廃番           73 4837L/97216         チューン         27cmプレート         4,800         5,400         2024年3月廃							
72 4811J/59520       シャンパンパールズ       27.5cmプレート(ナローボーダー)       6,500       7,200         72 4811J/59587C       シャンパンパールズ       ティー・コーヒーカップ       4,250       4,500         72 4811J/59587S       シャンパンパールズ       ソーサー       2,750       3,000         72 4811J/59597       シャンパンパールズ       21.5cmディーププレート       4,900       5,400         72 4811J/59881C       シャンパンパールズ       コーヒーカップ       3,600       3,800         72 4811K/59770BA       シャンパンパールズ       ソーサー       2,400       2,700         72 4811K/59770CA       シャンパンパールズ       スープカップカパー       2,500       3,300         72 4811K/97255S       シャンパンパールズ       スープカップカパー       2,500       2,800         73 4837-1L/93687C       チューン       ティー・コーヒーカップ       2,600       2,900       2024年3月廃番         73 4837L/97207       チューン       21.5cmディーププレート       3,700       4,200       2024年3月廃番         73 4837L/97211       チューン       21cmプレート       1,900       2,200       2024年3月廃番         73 4837L/97216       チューン       27cmプレート       3,800       4,400       2024年3月廃番         73 4837L/97294C       チューン       27cmプレート       4,800       5,400       2024年3月廃番         73 4837L/97294C       チューン       デミタスソーサ					3,300	3,600	
72 4811J/59587C       シャンパンパールズ       ティー・コーヒーカップ       4,250       4,500         72 4811J/59587S       シャンパンパールズ       ソーサー       2,750       3,000         72 4811J/59587       シャンパンパールズ       21.5cmディーププレート       4,900       5,400         72 4811J/59581C       シャンパンパールズ       コーヒーカップ       3,600       3,800         72 4811K/59770BA       シャンパンパールズ       ソーサー       2,400       2,700         72 4811K/59770CA       シャンパンパールズ       スープカップ       2,500       2,800         72 4811K/59770CA       シャンパンパールズ       スープカップカバー       2,500       2,800         72 4811K/59770CA       シャンパンパールズ       スープカップカバー       2,500       2,800         73 4837-1L/93687C       チューン       ティー・コーヒーカップ       2,600       2,900       2024年3月廃番         73 4837L/97207       チューン       フ・サー       1,700       2,000       2024年3月廃番         73 4837L/97211       チューン       21cmプレート       1,900       2,200       2024年3月廃番         73 4837L/97212       チューン       23.5cmプレート       3,800       4,400       2024年3月廃番         73 4837L/97216       チューン       27cmプレート       4,800       5,400       2024年3月廃番         73 4837L/97294C       チューン       デェーン       7ミタスカッ	72					· ·	
72 4811//59587S       シャンパンパールズ       ソーサー       2,750       3,000         72 4811//59597       シャンパンパールズ       21.5cmディーププレート       4,900       5,400         72 4811//59881C       シャンパンパールズ       コーヒーカップ       3,600       3,800         72 4811//59881S       シャンパンパールズ       ソーサー       2,400       2,700         72 4811K/59770BA       シャンパンパールズ       スープカップ       2,900       3,300         72 4811K/59770CA       シャンパンパールズ       スープカップカバー       2,500       2,800         72 4811K/97255S       シャンパンパールズ       ソーサー       2,300       2,500         73 4837-1L/93687C       チューン       ティー・コーヒーカップ       2,600       2,900       2024年3月廃番         73 4837L/97207       チューン       21.5cmディーププレート       3,700       4,200       2024年3月廃番         73 4837L/97211       チューン       21.cmプレート       2,900       3,300       2024年3月廃番         73 4837L/97212       チューン       16.5cmプレート       1,900       2,200       2024年3月廃番         73 4837L/97216       チューン       27cmプレート       3,800       4,400       2024年3月廃番         73 4837L/97294C       チューン       デミタスカップ       2,100       2,400       2024年3月廃番         74 4684-2K/97217S       ブリリアントスターズ <t< td=""><td>72</td><td>4811J/59520</td><td>シャンパンパールズ</td><td>27.5cmプレート(ナローボーダー)</td><td>6,500</td><td>7,200</td><td></td></t<>	72	4811J/59520	シャンパンパールズ	27.5cmプレート(ナローボーダー)	6,500	7,200	
72 4811//59597       シャンパンパールズ       21.5cmディーブブレート       4,900       5,400         72 4811//59881C       シャンパンパールズ       コーヒーカップ       3,600       3,800         72 4811//59881S       シャンパンパールズ       ソーサー       2,400       2,700         72 4811K/59770BA       シャンパンパールズ       スープカップ       2,900       3,300         72 4811K/59770CA       シャンパンパールズ       スープカップカバー       2,500       2,800         72 4811K/97255S       シャンパンパールズ       ソーサー       2,300       2,500         73 4837-1L/93687C       チューン       ティー・コーヒーカップ       2,600       2,900       2024年3月廃番         73 4837L/97207       チューン       21.5cmディーププレート       3,700       4,200       2024年3月廃番         73 4837L/97211       チューン       21cmプレート       2,900       3,300       2024年3月廃番         73 4837L/97212       チューン       16.5cmプレート       1,900       2,200       2024年3月廃番         73 4837L/97216       チューン       27cmプレート       4,800       5,400       2024年3月廃番         73 4837L/97294C       チューン       デミタスカップ       2,100       2,400       2024年3月廃番         73 4837L/97294S       チューン       デミタスカップ       2,100       2,400       2024年3月廃番         74 4684-2K/97217S       プリリ		4811J/59587C			4,250	4,500	
72 4811J/59881C       シャンバンバールズ       コーヒーカップ       3,600       3,800         72 4811J/59881S       シャンバンバールズ       ソーサー       2,400       2,700         72 4811K/59770BA       シャンバンバールズ       スープカップ       2,900       3,300         72 4811K/59770CA       シャンパンバールズ       スーブカップカバー       2,500       2,800         72 4811K/97255S       シャンパンバールズ       ソーサー       2,300       2,500         73 4837-1L/93687C       チューン       ティー・コーヒーカップ       2,600       2,900       2024年3月廃番         73 4837L/97207       チューン       21.5cmディーププレート       3,700       4,200       2024年3月廃番         73 4837L/97211       チューン       21cmプレート       2,900       3,300       2024年3月廃番         73 4837L/97212       チューン       16.5cmプレート       1,900       2,200       2024年3月廃番         73 4837L/97216       チューン       27cmプレート       4,800       5,400       2024年3月廃番         73 4837L/97294C       チューン       デミタスカップ       2,100       2,400       2024年3月廃番         73 4837L/97294S       チューン       デミタスソーサー       1,500       1,700       2024年3月廃番         74 4684-2K/97217S       ブリリアントスターズ       ティー・コーヒーカップ       3,600       3,800	72	4811J/59587S		ソーサー	2,750	3,000	
72       4811/59881S       シャンパンパールズ       ソーサー       2,400       2,700         72       4811K/59770BA       シャンパンパールズ       スープカップ       2,900       3,300         72       4811K/59770CA       シャンパンパールズ       スープカップカバー       2,500       2,800         72       4811K/97255S       シャンパンパールズ       ソーサー       2,300       2,500         73       4837-1L/93687C       チューン       ティー・コーヒーカップ       2,600       2,900       2024年3月廃番         73       4837-1L/93687S       チューン       ソーサー       1,700       2,000       2024年3月廃番         73       4837L/97207       チューン       21.5cmディーププレート       3,700       4,200       2024年3月廃番         73       4837L/97211       チューン       21cmプレート       1,900       2,200       2024年3月廃番         73       4837L/97212       チューン       23.5cmプレート       3,800       4,400       2024年3月廃番         73       4837L/97294       チューン       27cmプレート       4,800       5,400       2024年3月廃番         73       4837L/97294S       チューン       デミタスソーサー       1,500       1,700       2024年3月廃番         74       4684-2K/97217S       ブリリアントスターズ       フィー・コーヒーカップ       3,600       3,800	72	4811J/59597	シャンパンパールズ	21.5cmディーププレート	4,900	5,400	
72       4811K/59770BA       シャンパンパールズ       スープカップ       2,900       3,300         72       4811K/59770CA       シャンパンパールズ       スープカップカバー       2,500       2,800         72       4811K/97255S       シャンパンパールズ       ソーサー       2,300       2,500         73       4837-1L/93687C       チューン       ティー・コーヒーカップ       2,600       2,900       2024年3月廃番         73       4837-1L/93687S       チューン       ソーサー       1,700       2,000       2024年3月廃番         73       4837L/97207       チューン       21.5cmディーププレート       3,700       4,200       2024年3月廃番         73       4837L/97211       チューン       21cmプレート       2,900       3,300       2024年3月廃番         73       4837L/97212       チューン       16.5cmプレート       1,900       2,200       2024年3月廃番         73       4837L/97216       チューン       23.5cmプレート       3,800       4,400       2024年3月廃番         73       4837L/97294C       チューン       デミタスカップ       2,100       2,400       2024年3月廃番         73       4837L/97294S       チューン       デミタスカップ       2,100       2,400       2024年3月廃番         74       4684-2K/97217S       プリリアントスターズ       ア・ー・コーヒーカップ       3,600       3,800	72	4811J/59881C	シャンパンパールズ	コーヒーカップ	3,600	3,800	
72       4811K/59770CA       シャンパンパールズ       スープカップカバー       2,500       2,800         72       4811K/97255S       シャンパンパールズ       ソーサー       2,300       2,500         73       4837-1L/93687C       チューン       ティー・コーヒーカップ       2,600       2,900       2024年3月廃番         73       4837-1L/93687S       チューン       ソーサー       1,700       2,000       2024年3月廃番         73       4837L/97207       チューン       21.5cmディーププレート       3,700       4,200       2024年3月廃番         73       4837L/97211       チューン       21cmプレート       2,900       3,300       2024年3月廃番         73       4837L/97212       チューン       16.5cmプレート       1,900       2,200       2024年3月廃番         73       4837L/97216       チューン       27cmプレート       3,800       4,400       2024年3月廃番         73       4837L/97294C       チューン       デミタスカップ       2,100       2,400       2024年3月廃番         73       4837L/97294S       チューン       デミタスソーサー       1,500       1,700       2024年3月廃番         74       4684-2K/97217S       ブリリアントスターズ       ティー・コーヒーカップ       3,600       3,800         74       4684-2K/97287C       ブリリアントスターズ       ティー・コーヒーカップ       3,600       3,800	72	4811J/59881S	シャンパンパールズ	ソーサー	2,400	2,700	
72       4811K/59770CA       シャンパンパールズ       スープカップカバー       2,500       2,800         72       4811K/97255S       シャンパンパールズ       ソーサー       2,300       2,500         73       4837-1L/93687C       チューン       ティー・コーヒーカップ       2,600       2,900       2024年3月廃番         73       4837-1L/93687S       チューン       ソーサー       1,700       2,000       2024年3月廃番         73       4837L/97207       チューン       21.5cmディーププレート       3,700       4,200       2024年3月廃番         73       4837L/97211       チューン       21cmプレート       2,900       3,300       2024年3月廃番         73       4837L/97212       チューン       16.5cmプレート       1,900       2,200       2024年3月廃番         73       4837L/97216       チューン       27cmプレート       3,800       4,400       2024年3月廃番         73       4837L/97294C       チューン       デミタスカップ       2,100       2,400       2024年3月廃番         73       4837L/97294S       チューン       デミタスソーサー       1,500       1,700       2024年3月廃番         74       4684-2K/97217S       ブリリアントスターズ       ティー・コーヒーカップ       3,600       3,800         74       4684-2K/97287C       ブリリアントスターズ       ティー・コーヒーカップ       3,600       3,800	72	4811K/59770BA	シャンパンパールズ	スープカップ	2,900	3,300	
72       4811K/97255S       シャンパンパールズ       ソーサー       2,300       2,500         73       4837-1L/93687C       チューン       ティー・コーヒーカップ       2,600       2,900       2024年3月廃番         73       4837-1L/93687S       チューン       ソーサー       1,700       2,000       2024年3月廃番         73       4837L/97207       チューン       21.5cmディーププレート       3,700       4,200       2024年3月廃番         73       4837L/97211       チューン       21cmプレート       2,900       3,300       2024年3月廃番         73       4837L/97212       チューン       16.5cmプレート       1,900       2,200       2024年3月廃番         73       4837L/97216       チューン       27cmプレート       3,800       4,400       2024年3月廃番         73       4837L/97220       チューン       デミタスカップ       2,100       2,400       2024年3月廃番         73       4837L/97294C       チューン       デミタスカップ       2,100       2,400       2024年3月廃番         73       4837L/97294S       チューン       デミタスソーサー       1,500       1,700       2024年3月廃番         74       4684-2K/97217S       ブリリアントスターズ       ティー・コーヒーカップ       3,600       3,800				スープカップカバー			
73       4837-1L/93687C       チューン       ティー・コーヒーカップ       2,600       2,900       2024年3月廃番         73       4837-1L/93687S       チューン       ソーサー       1,700       2,000       2024年3月廃番         73       4837L/97207       チューン       21.5cmディーププレート       3,700       4,200       2024年3月廃番         73       4837L/97211       チューン       21cmプレート       2,900       3,300       2024年3月廃番         73       4837L/97212       チューン       16.5cmプレート       1,900       2,200       2024年3月廃番         73       4837L/97216       チューン       27cmプレート       3,800       4,400       2024年3月廃番         73       4837L/97220       チューン       デミタスカップ       2,100       2,400       2024年3月廃番         73       4837L/97294C       チューン       デミタスカップ       2,100       2,400       2024年3月廃番         73       4837L/97294S       チューン       デミタスソーサー       1,500       1,700       2024年3月廃番         74       4684-2K/97217S       ブリリアントスターズ       ティー・コーヒーカップ       3,600       3,800         74       4684-2K/97287C       ブリリアントスターズ       ティー・コーヒーカップ       3,600       3,800			· ·				
73     4837-1L/93687S     チューン     ソーサー     1,700     2,000     2024年3月廃番       73     4837L/97207     チューン     21.5cmディーププレート     3,700     4,200     2024年3月廃番       73     4837L/97211     チューン     21cmプレート     2,900     3,300     2024年3月廃番       73     4837L/97212     チューン     16.5cmプレート     1,900     2,200     2024年3月廃番       73     4837L/97216     チューン     27cmプレート     3,800     4,400     2024年3月廃番       73     4837L/97220     チューン     27cmプレート     4,800     5,400     2024年3月廃番       73     4837L/97294C     チューン     デミタスカップ     2,100     2,400     2024年3月廃番       73     4837L/97294S     チューン     デミタスソーサー     1,500     1,700     2024年3月廃番       74     4684-2K/97217S     ブリリアントスターズ     ア・ナー・コーヒーカップ     3,600     3,800		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			_		2024年3月廃番
73       4837L/97207       チューン       21.5cmディーププレート       3,700       4,200       2024年3月廃番         73       4837L/97211       チューン       21cmプレート       2,900       3,300       2024年3月廃番         73       4837L/97212       チューン       16.5cmプレート       1,900       2,200       2024年3月廃番         73       4837L/97216       チューン       23.5cmプレート       3,800       4,400       2024年3月廃番         73       4837L/97220       チューン       27cmプレート       4,800       5,400       2024年3月廃番         73       4837L/97294C       チューン       デミタスカップ       2,100       2,400       2024年3月廃番         73       4837L/97294S       チューン       デミタスソーサー       1,500       1,700       2024年3月廃番         74       4684-2K/97217S       ブリリアントスターズ       ツーサー       2,400       2,500         74       4684-2K/97287C       ブリリアントスターズ       ティー・コーヒーカップ       3,600       3,800							
73     4837L/97211     チューン     21cmプレート     2,900     3,300     2024年3月廃番       73     4837L/97212     チューン     16.5cmプレート     1,900     2,200     2024年3月廃番       73     4837L/97216     チューン     23.5cmプレート     3,800     4,400     2024年3月廃番       73     4837L/97220     チューン     27cmプレート     4,800     5,400     2024年3月廃番       73     4837L/97294C     チューン     デミタスカップ     2,100     2,400     2024年3月廃番       73     4837L/97294S     チューン     デミタスソーサー     1,500     1,700     2024年3月廃番       74     4684-2K/97217S     ブリリアントスターズ     ソーサー     2,400     2,500       74     4684-2K/97287C     ブリリアントスターズ     ティー・コーヒーカップ     3,600     3,800							
73     4837L/97212     チューン     16.5cmプレート     1,900     2,200     2024年3月廃番       73     4837L/97216     チューン     23.5cmプレート     3,800     4,400     2024年3月廃番       73     4837L/97220     チューン     27cmプレート     4,800     5,400     2024年3月廃番       73     4837L/97294C     チューン     デミタスカップ     2,100     2,400     2024年3月廃番       73     4837L/97294S     チューン     デミタスソーサー     1,500     1,700     2024年3月廃番       74     4684-2K/97217S     ブリリアントスターズ     ソーサー     2,400     2,500       74     4684-2K/97287C     ブリリアントスターズ     ティー・コーヒーカップ     3,600     3,800							
73     4837L/97216     チューン     23.5cmプレート     3,800     4,400     2024年3月廃番       73     4837L/97220     チューン     27cmプレート     4,800     5,400     2024年3月廃番       73     4837L/97294C     チューン     デミタスカップ     2,100     2,400     2024年3月廃番       73     4837L/97294S     チューン     デミタスソーサー     1,500     1,700     2024年3月廃番       74     4684-2K/97217S     ブリリアントスターズ     ソーサー     2,400     2,500       74     4684-2K/97287C     ブリリアントスターズ     ティー・コーヒーカップ     3,600     3,800							
73     4837L/97220     チューン     27cmプレート     4,800     5,400     2024年3月廃番       73     4837L/97294C     チューン     デミタスカップ     2,100     2,400     2024年3月廃番       73     4837L/97294S     チューン     デミタスソーサー     1,500     1,700     2024年3月廃番       74     4684-2K/97217S     ブリリアントスターズ     ソーサー     2,400     2,500       74     4684-2K/97287C     ブリリアントスターズ     ティー・コーヒーカップ     3,600     3,800					_		
73     4837L/97294C     チューン     デミタスカップ     2,100     2,400     2024年3月廃番       73     4837L/97294S     チューン     デミタスソーサー     1,500     1,700     2024年3月廃番       74     4684-2K/97217S     ブリリアントスターズ     ソーサー     2,400     2,500       74     4684-2K/97287C     ブリリアントスターズ     ティー・コーヒーカップ     3,600     3,800						· ·	
73     4837L/97294S     チューン     デミタスソーサー     1,500     1,700     2024年3月廃番       74     4684-2K/97217S     ブリリアントスターズ     ソーサー     2,400     2,500       74     4684-2K/97287C     ブリリアントスターズ     ティー・コーヒーカップ     3,600     3,800							
74     4684-2K/97217S     ブリリアントスターズ     ソーサー     2,400     2,500       74     4684-2K/97287C     ブリリアントスターズ     ティー・コーヒーカップ     3,600     3,800							
74 4684-2K/97287C ブリリアントスターズ ティー・コーヒーカップ 3,600 3,800						· ·	2024年3月廃番
74							
17   10,000   20,000   20,000   20,000   1   10,000   20,000   1   1   1   1   1   1   1   1   1	74	4684J/50005	ブリリアントスターズ	30cmプレート	18,500	20,000	