

商品の特徴・取り扱い・ご注文

〈 SS（スーパー・ステンレス）茶こし 〉

- ・茶こしの穴が細かいため、茶殻が出にくく、どのような茶葉にもお使いいただけます。
- ・穴周辺の凹凸を平坦にすることで茶葉が目詰まりしにくく、お手入れが簡単です。
- ・強度が高いステンレス製のため、変形しにくく長持ちします。

〈 陶器 〉

- ・吸水性のある陶器は、まず2～3時間程度水に浸けてください。また、ご使用前にも湯水に一度ぐらせると、料理の水分が染みにくくなります。
- ・ご使用後は、なるべく早く洗剤で洗い、十分に乾燥させてから収納してください。

〈 メタルマーク 〉

- ・金属製のナイフやフォークとの摩擦で、商品に黒っぽい汚れ（メタルマーク）がつく場合がありますので、木製カトラリーのご使用をお勧めします。
- ・柔らかいスポンジにクレンザーをつけ、手洗することで、軽いメタルマークは落とせます。

〈 電子レンジ・オープン 〉

- ・電子レンジ・オープンを使用する際は、各機器の取り扱い表示をご確認ください。
- ・金属質（金・銀・プラチナ）の装飾品や上絵加色されている商品など、材質や技法上の理由で一部の陶磁器には、電子レンジをご使用になれません。「電子レンジ不可」マークを表記してあります。
- ・「電子レンジ不可」マークが未記載のセット商品につきまして、トレーや箸、スプーンなどの異素材は対象外となります。
- ・オープンのご使用は、耐熱磁器などの対応商品に限ります。
- ・急激な温度変化で割れることがあります。特にオープンのご使用後は、急冷しないようご注意ください。

〈 食器洗浄器 〉

- ・食器洗浄器を使用する際は、機器の取り扱い表示をご確認ください。
- ・ご使用状況により表面にキズが入ったり、破損する場合があります。
- ・薄手の商品や繊細な商品については、食器洗浄器のご使用をお止めください。
- ・上絵加色されている商品は、洗浄により絵柄がはがれやすくなる場合がありますので、洗剤の取り扱い表示をご確認ください。

〈 その他 〉

- ・商品は十分に研磨してありますが、家具上で引きずらないでください。傷つく場合があります。
- ・不安定な場所や高所でのご使用は、破損やケガの恐れがありますのでご注意ください。
- ・欠けたりヒビが入った商品は、ご使用をお止めください。ケガなどの原因になります。
- ・サイズ・形状・色・柄は、焼成や原料の事情により若干の誤差が生じることがあります。
- ・印刷の都合上、色や質感などが実物と異なって見える場合があります。
- ・品質の改良・向上の為、予告なく仕様・価格の変更、及び生産を中止する場合があります。予めご了承ください。

〈 ご注文・在庫 〉

- ・ご注文やお問い合わせの際は、コード番号と商品名をお伝えください。
- ・納期指定の場合は、その旨をお申し付けください。
- ・大量注文、またはお急ぎの場合などは、お早めにお問い合わせください。
- ・弊社ホームページより、カタログ商品の在庫数をご確認いただけます。在庫情報は毎日更新していますが随時ではないため、発注内容によっては最新の在庫数をお問い合わせください。