



10-37-1-17424078 **¥1,620**
24cmプラター パーシモン
23.7×15.2×2.5



10-37-2-17421078 **¥1,350**
21cmプラター パーシモン
21.3×13.8×2.3



10-37-3-17417078 **¥1,210**
17cmプラター パーシモン
17×11×1.8



10-37-4-17216078
¥840
16cmボール パーシモン
15.8×6.4・600cc



10-37-5-17214078
¥710
14cmボール パーシモン
14×6.2・500cc



10-37-6-17212078
¥650
12cmボール パーシモン
12×5.6・340cc



10cmボール パーシモン
碗皿 **¥1,050**
10-37-7-17210078 **¥600**
碗 10.2×5.1・200cc
10-37-8-28210078 **¥450**
受皿 15.8×2



10-37-9-17208078
¥530
8cmボール パーシモン
8.5×4.8・150cc



10-37-10-17207078
¥400
7cmボール パーシモン
7.1×4.2・90cc



10-37-11-17206078
¥360
6cmボール パーシモン
6.3×3.9・60cc



10-37-12-17205078
¥320
5cmボール パーシモン
5.1×3.3・30cc



10-37-13-75513078
¥570
12cmサークルトレー
パーシモン 12.2×6.2×4.5



10-37-14-75504078
¥390
10cmクロストレー
パーシモン 10.5×5.2×3.7



10-37-15-75505078
¥430
楕円ミニボール
パーシモン 9.2×5.8×3.1



10-37-16-21037078
¥450
7cmスクエアボール
パーシモン 7.1×4.5



10-37-17-21032078
¥450
8cmVボール パーシモン
8.4×8.8×5



10-37-18-21031078
¥450
9cmビーンズボール パーシモン
9.2×7×3.8



10-37-19-21035078
¥450
9cm手付プチボール パーシモン
8.8×6.8×4



10-37-20-21034078
¥450
8cmスライドボール パーシモン
8×6.2×5.1



10-37-21-21036078
¥630
12cm手付小鉢 パーシモン
12.2×8.7×3.6

10-37-22-99821006 **¥140**
9.5cm丸型コルクコースター
9.5×0.6



10-37-23-21510078 **¥770**
15cm片口鉢 パーシモン
15×9.6×5.1



10-37-24-21520078 **¥680**
14cm片口鉢 パーシモン
14×8.6×4.5



10-37-25-21530078 **¥510**
12cm片口鉢 パーシモン
12×7.3×4