

フリーカップ碗皿



ナポリ パーシモンSP
フリーカップ M
碗皿 **¥1,240**
10-128-1-1677078S
碗 **¥790**
8×8.5・220cc
10-128-2-75200078
受皿 パーシモン **¥450**
15×2.3



10-128-3-1674078S
¥930
ナポリ パーシモンSP
スリム フリーカップ
7.2×9.1・170cc
STK10cmコースター 黒
※価格・サイズは268ページ参照



ナポリ パーシモンD
フリーカップ M
碗皿 **¥1,030**
10-128-4-16770078
碗 **¥580**
8.1×8.6・210cc
10-128-5-75200078
受皿 パーシモン **¥450**
15×2.3



アリス
フリーカップ
碗皿 **¥740**
10-128-6-75132001
碗 **¥390**
8.1×8.6・210cc
10-128-7-75200001
受皿 **¥350**
15×2.3



ピアット
フリーカップ 70
碗皿 **¥770**
10-128-8-44901001
碗 **¥480**
9×7・210cc
10-128-9-10210001
受皿 **¥290**
15.3×2.1



ピアット
フリーカップ 90
碗皿 **¥990**
10-128-10-44902001
碗 **¥700**
9.2×9・280cc
10-128-11-10210001
受皿 **¥290**
15.3×2.1



ピアット
フリーカップ 120
碗皿 **¥1,200**
10-128-12-44903001
碗 **¥850**
9.2×12・430cc
10-128-13-77210001
受皿 **¥350**
16.5×2.4



リネア
フリーカップ M
碗皿 **¥900**
10-128-14-86581001
碗 **¥550**
8×11.4・280cc
10-128-15-40101001
受皿 **¥350**
15×2.3



リネア
フリーカップ L
碗皿 **¥1,240**
10-128-16-40580001
碗 **¥890**
9×11.6・430cc
10-128-17-40101001
受皿 **¥350**
15×2.3



スパッツィオ
フリーカップ
碗皿 **¥860**
10-128-18-77590001
碗 **¥510**
7.6×10.5・250cc
10-128-19-75200001
受皿 **¥350**
15×2.3



スパッツィオ
台付フリーカップ
碗皿 **¥820**
10-128-20-80590001
碗 **¥560**
7.6×10.5・250cc
10-128-21-43200001
受皿 **¥260**
13.1×2.2



ピアット 黒御影
フリーカップ 70
碗皿 **¥1,140**
10-128-22-44901072
碗 **¥730**
9×7・210cc
10-128-23-41101072
受皿 **¥410**
15.3×2.1



ピアット 黒御影
フリーカップ 90
碗皿 **¥1,410**
10-128-24-44902072
碗 **¥1,000**
9.2×9・280cc
10-128-25-41101072
受皿 **¥410**
15.3×2.1



リネア 黒耀
フリーカップ M
碗皿 **¥1,000**
10-128-26-86581071
碗 **¥590**
8×11.4・280cc
10-128-27-40101071
受皿 **¥410**
15×2.3



10-128-28-86581001
¥550
フリーカップ M 白
8×11.4・280cc
BS11cmコースター 白
※価格・サイズは266ページ参照



10-128-29-86581071
¥590
フリーカップ M 黒耀
8×11.4・280cc
BS11cmコースター 白
※価格・サイズは266ページ参照



10-128-30-86581073
¥590
フリーカップ M 粉引
8×11.4・280cc
BS11cmコースター 白
※価格・サイズは266ページ参照



10-128-31-86581074
¥590
フリーカップ M 赤茶備前
8×11.4・280cc
BS11cmコースター 白
※価格・サイズは266ページ参照

