



10-134-1-49210601
¥930
 11cm菊型深鉢
 11×5.5・320cc



10-134-2-49220601
¥860
 11cm菊型浅鉢
 10.9×3.3



10-134-3-49180601
¥1,190
 12cm六山鉢
 12×5.8・300cc



10-134-4-49190601
¥1,080
 11cm六山鉢
 11.1×4.8・200cc



10-134-5-49420601
¥870
 長湯呑
 6.3×7.5・160cc



10-134-6-50481601
¥900
 反湯呑
 9.3×5.8・200cc



¥2,100
10-134-7-49500601 **¥1,200**
 ココット13.3×12×8.7・260cc
10-134-8-49090601 **¥900**
 蓋(小) 10.9×3.3



10-134-9-50505601
¥1,020
 13cm耳付小鉢 12.8×11.3×4.2



10-134-10-48130601
¥1,050
 スタック碗 8.3×6・200cc



10-134-11-51130601
¥1,150
 マグカップ 7.3×7.3・200cc



10-134-12-51139601 **¥1,150**
 スタックカップ
 7.3×7.6・200cc



10-134-13-48110601 **¥1,200**
 スタック兼用碗
 8.3×6・200cc



10-134-14-48120601 **¥1,210**
 スタック両手碗
 8.3×6・200cc



10-134-15-50101601 **¥1,270**
 オープンハンドル
 8.6×6.6・190cc



和食器
 軽量強化 赤い実
 ハイングレース



¥1,790
10-134-16-49100601
¥1,070
 丸深鉢 10.6×6.7・260cc
10-134-17-49171601
¥720
 かぶせ蓋(大) 11×2



¥1,670
10-134-18-49110601
¥950
 丸小鉢 10.6×6・220cc
10-134-19-49171601
¥720
 かぶせ蓋(大) 11×2



¥2,300
10-134-20-49140601
¥970 茶碗蒸 7.4×6.6・170cc
10-134-21-49172601
¥650 かぶせ蓋(小) 8.4×1.7
10-134-22-50604601
¥680 受皿 10×2



10-134-23-49240601
¥1,440
 10cm角鉢 9.8×3.6



10-134-24-49230601
¥1,600
 9cm隅切角小鉢 9.4×4.9



¥2,420
10-134-25-49010601
¥1,370
 ライス碗(大)
 14.8×9.8・400cc
10-134-26-49070601
¥1,050 蓋(大)
 13.1×3.6



¥2,200
10-134-27-49020601
¥1,200
 ライス碗(中)
 13.4×7・300cc
10-134-28-49080601
¥1,000 蓋(中)
 12.2×3.3



¥2,100
10-134-29-49030601
¥1,200
 ライス碗(小)
 12.2×5.9・200cc
10-134-30-49090601
¥900 蓋(小)
 10.9×3.3



¥2,420
10-134-31-49040601
¥1,370
 多用碗(大)
 14.8×6.1・300cc
10-134-32-49070601
¥1,050 蓋(大)
 13.1×3.6



¥2,200
10-134-33-49050601
¥1,200
 多用碗(中)
 13.6×6.1・300cc
10-134-34-49080601
¥1,000 蓋(中)
 12.2×3.3



¥2,100
10-134-35-49060601
¥1,200
 多用碗(小)
 12.2×5.9・250cc
10-134-36-49090601
¥900 蓋(小)
 10.9×3.3