



**10-176-1**-44724001 **¥1,940**  
24cmボール 24.1×9.3・1,920cc



**10-176-2**-44721001 **¥1,150**  
21cmボール 21.3×9・1,400cc



**10-176-3**-44719001 **¥970**  
19cmボール 19.5×8・1,100cc



**10-176-4**-44716001 **¥640**  
16cmボール 16.5×7.1・600cc



**10-176-5**-44714001 **¥530**  
14cmボール 14×6.5・420cc



11cmボール碗皿 **¥750**  
**10-176-6**-44711001 **¥460**  
碗 11.4×6.3・270cc  
**10-176-7**-10210001 **¥290**  
受皿 15.3×2.1



**10-176-8**-44709001 **¥440**  
9cmボール 9.2×5.3・160cc



**10-176-9**-44819001 **¥1,210**  
19cm深ボール 18.6×10.2・1,230cc



**10-176-10**-44818001 **¥1,050**  
18cm深ボール 18×9.2・1,000cc



**10-176-11**-44816001 **¥810**  
16cm深ボール 16.5×8.7・780cc



**10-176-12**-44815001 **¥760**  
15cm深ボール 14.8×8.5・660cc



**10-176-13**-44813001 **¥630**  
14cm深ボール 13.7×7.8・500cc



**10-176-14**-44812001 **¥560**  
12cm深ボール 12.2×7.3・340cc



9cm深ボール碗皿 **¥750**  
**10-176-15**-44809001 **¥460**  
碗 9.4×6.2・210cc  
**10-176-16**-10210001 **¥290**  
受皿 15.3×2.1

和  
食  
器

水  
明  
白

