



10-212-1-72163078
¥580
 メタ玉16cm深皿 パーシモン
 16.2×3.4



10-212-2-35010078
¥460
 メタ玉14cm深皿 パーシモン
 14.2×3.1



10-212-3-31011078
¥450
 メタ玉13cm深皿 パーシモン
 13.1×2.9



10-212-4-35041078
¥420
 メタ玉10cm深皿 パーシモン
 10×2.5



10-212-5-76130078 **¥380**
 メタ玉9.5cm深皿 パーシモン
 9.7×2.4



10-212-6-76120078 **¥360**
 メタ玉9cm深皿 パーシモン
 9.2×2.1



10-212-7-76110078 **¥300**
 メタ玉8cm深皿 パーシモン
 7.9×1.8



10-212-8-00030078 **¥1,310**
 反高台22cm丼 パーシモン 21.5×8.6・1,400cc



10-212-9-76193078 **¥1,100**
 反高台20cm丼 パーシモン 19.6×7.7・1,070cc



10-212-10-88363078 **¥1,550**
 切立19cm深丼 パーシモン
 18.8×10.2・1,200cc
 10-212-11-78180078 **¥720**
 受皿 21.8×3.8



10-212-12-88360078 **¥1,350**
 切立18cm深丼 パーシモン
 18×9.2・990cc



10-212-13-76210078 **¥1,310**
 切立高台22cm丼 パーシモン
 21.8×9・1,200cc



10-212-14-76200078 **¥1,100**
 切立高台20cm丼 パーシモン
 19.5×7.5・990cc



10-212-15-76250078
¥860
 16cm玉丼 パーシモン
 16×6.4・650cc



10-212-16-76331078
¥550
 12cm丸鉢 パーシモン
 11.8×4.8・290cc



10-212-17-76341078
¥500
 9cm丸鉢 パーシモン
 9.1×3.9・150cc



10-212-18-88442078
¥620
 反13cm碗 パーシモン
 13.3×6.5・370cc



10-212-19-00220078
¥500
 反12cm碗 パーシモン
 11.9×5.8・260cc



10-212-20-00570078
¥680
 リム15cmライス碗 パーシモン
 14.9×6.4・430cc



10-212-21-44413078
¥620
 切立13cmライス碗 パーシモン
 13.1×6・300cc



10-212-22-76480078
¥810
 反湯呑 パーシモン
 9.7×6.1・200cc



10-212-24-21023078
¥850
 20cm三連皿 パーシモン
 20×7×3.2



10-212-25-21022078
¥650
 14cm二連皿 パーシモン
 13.7×7×3.2



10-212-26-39043078S
¥490
 ラーメンレンゲ パーシモンA
 17.6×5.2・22cc



10-212-27-39035078S
¥370
 カギレンゲ-L パーシモンA
 15.6×5・24cc



10-212-28-39034078S
¥320
 かぎレンゲ S パーシモンA
 14×4.7・17cc



10-212-29-39507078
¥370
 受台 パーシモン 9.4×5.6