

## コンビニエコバッグ

¥800(税込¥880)

約26×h44cm マチ約19.5cm(広げた場合高さは約36cm)  
ポリエステル100% 入数200 (中国製) **ロット3**※

折りたたみ時



マチが広いのでコンビニ弁当も安定して入れることができます♪



23048 [5]  
コンビニエコバッグ ピアノ



23049 [2]  
コンビニエコバッグ お散歩



23050 [8]  
コンビニエコバッグ 野原

## エコバッグ ¥800(税込¥880) 約38×マチ11×h50cm ポリエステル100% 入数200 (中国製) **ロット3**※



23052 [2]  
エコバッグ ピアノ



23053 [9]  
エコバッグ お散歩



23054 [6]  
エコバッグ 野原



23055 [3]  
エコバッグ 輪

## レジカゴ用バッグ

¥2,000(税込¥2,200)

約42×マチ26×h30cm(持ち手除く) 持ち手約30cm  
外側:ポリエステル100% 内側:アルミ蒸着フィル 入数36 (ベトナム製)



折りたたみ時



中の巾着部分をレジカゴにかぶせ、使用します



23080 [5]  
レジカゴ用バッグ ピアノ※



23081 [2]  
レジカゴ用バッグ お散歩



23082 [9]  
レジカゴ用バッグ 野原



23083 [6]  
レジカゴ用バッグ 輪