

クイジナート(フードプロセッサ)	383~386・1335
(部品)	2551・2552
クイジプロ(トンダ)	586
クイックエプロン	2276・2277
クイックジューサー	524
ぐい呑み	1518・1525
(ガラス)	1522・1523
ぐいのみ(白食器)	1654
ぐい呑み(ステンレス)	1518
(銅)	1517・1518
(レトロシリーズ)	1517
空気清浄機	2052
空気脱臭機	2052
クーグロフ型	981
(シリコン)	968・971・976
グーニュービン	697
クーブナイフ	1049
クーラー(冷温水用)	1138
クーラーボックス	743
クーリング桶セット	1165
クーリングプレート	1165
クールスタンド(回転台)	1037
クールハンドル(フライパン用)	131
クールピッチャー	1293
クールブラネット(保冷剤)	744
クールプレート	1166
クエン酸(ポット洗浄剤)	1300
クグロフ型	981
(シリコン)	968・971・976
(陶器)	981
くさり手袋	2240
クシ(ほうき用)	2516
串入れ	1883
クシ切りカッター	430
串立	1883
串とーり	1434
串とりフォーク	1434
串抜き皿	1434
串焼器(ガス式)	827~829・831
(炭用)	830・837
串焼ろばたコンロ	1804
くじり	514
くず入(医療用)	1950
(屋外用)	2390・2391
(客間用)	2046~2048
(厨房用)	2157・2369・2370・2373・ 2375・2376・2378~2380
(分別用)	2385~2388
(分別用ダストカー)	2235~2237
(ホール用)	1954
菓呑み容器	1947
果物カッター	431
果物庖丁・ナイフ	315・316・318
口金	1029・1031~1034

口金キャッパー	1033
口金ブラシ	1032
口付ボール	449~452
口止めクリップ	2329
靴(スニーカー)	2303~2305・2307
(長靴)	2299~2302
くつ乾燥機	2051
クッキーオープンパン	989
クッキーカッター	1019・1020
クッキー抜型	1021~1026
クッキーバッグ	2354
クッキーバック・袋	1086
クッキープレス	1024
クッキーメーカー	1034
クッキー焼型	996
クッキンカット(ゴムまな板)	367
クッキングオイル	133
クッキング温度計	776
クッキンググローブ	952~954・2244
クッキングケース	536
クッキングシート	949~951・2327・2328
クッキングスケール	757~762
クッキングタイマー	783~786
クッキングバーナー(ガストーチ)	844~846
クッキングヒーター	819・1797・1798
クッキングヒータークリーナー	2428
クッキングピッチャー(ブルーム)	1856
クッキングペーパー	949・950・2332
クッキングホイル	2326
クッキングミルサー	403・1344
クッキングメイト(スニーカー)	2303・2305
クックエイジシリーズ(キッチンツール)	584
クックシート	950・2328
クックパー(紙カップ)	2336
(製薬用)	950・2328
(セイロ用)	941
(陶板用)	1757
(フライパン用)	134
クックポット	536
クッション(座布団)	2025・2026
クッションマット	2542
屈折計(濃度計)	787・788
グッチーニシリーズ	205~225
靴中敷	2302
くつべら	2053
くつべらスタンド	2053
靴みがき(ブラシ・クリーム)	2053
靴用消臭スプレー	2053
クビンスサイレントジューサー	1339
熊手フォーク(給食用)	647
くまのがっこう(カトラリー)	1421
(子供食器)	1725・1726
組立式屋台	1238
組バット・アミ・蓋	665

クモの巣取り	2513
くもり止め(ショーケース用)	2454
くもり止め・除菌剤	2453
グライnder(ハーブ・スパイス用)	1876
クラゲ(ゴミ受け)	2405
グラシンケース	1011
グラシン紙	1085・2365・2366
グラス	1511
(アルコロック)	1472・1473・1478・1480・1499~1506
(江戸切子)	1522
(ガラス)	1501~1511・1511~1516
(シュビグラウ)	1512
(ショット・ツヴィーゼル)	1507
(使い捨て)	1255
(トライタン)	1527・1528・1532
(プラスチック)	1527~1533
(ボルミオリ・ロック)	1464・1465・ 1468~1470・1491~1493・1495~1498
(保冷剤入り)	1529
グラス洗い	2200・2412・2427
グラスウォッシャー	2200
グラスウォッシャー用洗剤	2200
グラスカバー(紙)	1574
グラスキーパー	2168
グラススクイジー	2513・2514
グラスドリップマット	2168
グラストレイ	2168
グラスハンガー	1543
グラス拭き	2433・2434
グラスフレーム	1543
グラスポット	1574
グラスホルダー	1515
グラスメーカー	1568
グラスマット	2168
グラスラック(キャンプ用)	2184~2188
(弁慶)	2174~2181
(マスターラック)	2195・2196
(モンブラン)	2182
(レーパン)	2191~2194
グラスラックカバー	2178
(キャンプ用)	2187
(コーティングラック用)	2172
(弁慶)	2178
グラスラックドローリー	2197・2198
グラスリマー	1567
グラスレールマット	2168
グラスロック(密閉容器)	695
グラスワイパー	2512
(水切り用)	2512
グラタン皿(ステンレス)	1603
(耐熱ガラス)	240・241
(鉄製)	1778・1781