

73 和・洋・中食器

74 卓上鍋・焼物用品

67 ビューティエ・宴会

68 カフェ・サバイブ用品・トレー

69 ブレンダー・ジュース・かき氷

70 カトラリー・箸

71 グラス・酒器

72 ワイン・バー用品

①紙すき鍋 麻花吹雪 300枚入

ページコード	商品コード	価格
M33-275	1-1761-0101	5275810 ¥10,800

240×240(底径φ110)
※ホルダーは別売です。

②紙すき鍋 麻白波 300枚入

ページコード	商品コード	価格
M33-276	1-1761-0201	5275910 ¥10,800

240×240(底径φ110)
※ホルダーは別売です。

③紙すき鍋 麻紅葉狩 300枚入

ページコード	商品コード	価格
M33-277	1-1761-0301	5276010 ¥10,800

240×240(底径φ110)
※ホルダーは別売です。

④紙すき鍋 麻風花 300枚入

ページコード	商品コード	価格
M33-278	1-1761-0401	5276110 ¥10,800

240×240(底径φ110)
※ホルダーは別売です。

⑤紙すき鍋 奉書 300枚入 白

ページコード	商品コード	価格
M33-253	1-1761-0501	2892410 ¥7,500

240×240(底径φ110)
※ホルダーは別売です。

⑥紙すき鍋 奉書 300枚入 うす桃

ページコード	商品コード	価格
M33-254	1-1761-0601	2892510 ¥7,800

240×240(底径φ110)
※ホルダーは別売です。

⑦紙すき鍋 舞白 300枚入

ページコード	商品コード	価格
M33-270	1-1761-0701	5274410 ¥5,700

240×240(底径φ110)
※ホルダーは別売です。

⑧折鍋 万華鏡 (250枚入)

ページコード	商品コード	価格
SKA-122	1-1761-0801	8233100 ¥6,250

250×250
材質:三層和紙(プレス型押漬)
※四角にすかし模様が入っています。
※コンロ・ホルダーは別売です。

⑩EBM アルミ コンロセット

ページコード	外寸	商品コード	価格
中	1-1761-1001 21cm~24cm用 φ145×105	3283200	¥2,700
小	1-1761-1002 15cm~18cm用 φ135×95	3283300	¥1,200
ミニ	1-1761-1003 12cm~14cm用 φ95×67	3283400	¥1,200

⑪ステン火消し蓋 (国産燃料皿用)

ページコード	商品コード	価格
1-1761-1101	1686000	¥360

外径:φ63 全長133



⑭アルミ 白仕上 コンロセット

ページコード	商品コード	価格
1-1761-1401	4406400	¥1,600

外寸:φ135×H95
※15cm~18cmの鍋にご使用できます。

⑮トキワ 鉄 コンロセット 小 切

ページコード	商品コード	価格
1-1761-1501	1673500	¥1,800

φ130×H90
※15cm~18cmの鍋にご使用できます。

⑯アルミ 兼用型 コンロセット 黒

ページコード	商品コード	価格
1-1761-1601	5367600	¥4,200

上径 下径 高さ
外寸:φ130×φ167×H90
※15cm~24cmの鍋にご使用できます。

⑰アルミ セーフティコンロ

ページコード	商品コード	価格
1-1761-1701	7298900	¥2,400

外寸:φ160×H100
飛び火ガード付

⑱ステンレス 紙鍋ホルダー

ページコード	商品コード	価格
S-100	1-1761-1801	6303400 ¥800

φ175×H40
●プレス体加工で丈夫。破れや型くずれせず末長く使えます。
●焼網としてもご使用いただけます。

⑲紙鍋専用蓋

ページコード	商品コード	価格
S-102	1-1761-1901	6303510 ¥1,350

φ170×H40
材質:アルミ(アルマイト)
●専用鍋ホルダー(S-100)に、セットできます。
●衛生的でしかも熱効率アップ

⑳扇コンロ

ページコード	商品コード	価格
A-010	1-1761-2001	6303600 ¥2,300

アルミ φ150×H90
燃料皿は付いておりません。
※燃料皿は 1-1761-2002 1661200 ¥130
をご使用ください。

このページの紙すき鍋には
P1762-⑬ 紙鍋ホルダー 1-1761-0001 1685400 ¥700
をご使用ください。

紙すき鍋、アルミすき鍋、使用上の注意

- 紙すき鍋及びアルミすき鍋に食材をセットした後、長時間放置しないでください。
- 紙すき鍋
 - 食材が乾き底面にくっつき焦がす原因になります。
 - アルミすき鍋
 - 食材とアルミの接点弱くなり小さな穴があくことがあります。
- 紙すき鍋をコンロにセットする際に傾かないように注意してください。
- 固形燃料はコンロの中心にセットしてください。
- 上図のようにセットすると炎が横へ流れ、○印の部分が燃えることがあります。
- だし汁の量は具を入れた状態で2/3以上にしてください。
- もち、うどんは底面にくっつきやすく紙を焦がす原因となるため紙すき鍋には使用できません。
- 豆腐を使用する場合は野菜を下に敷いてください。
- 紙すき鍋
 - 火が大きくなるため燃えることがあります。
 - アルミすき鍋
 - 火力が強いため固形燃料が不完全燃焼を起こし目が痛くなる場合があります。
- アルミすき鍋を冬場に使用する場合冷えただし汁をセットするとアルミすき鍋の外側に結露(水滴)がつき固形燃料の炎があたる不完全燃焼を起こし目が痛くなる場合があります。だし汁はなるべく温かいものを使用してください。
- 紙すき鍋、アルミすき鍋の外側は水でぬらさないように注意してください。又、受網は完全に水を切り紙すき鍋等を濡らさないようにしてください。

⑨天然朴葉 (100枚入) 切

ページコード	商品コード	価格
1-1761-0901	7493200	¥4,500

290~360mm
●自然の朴葉を焼物皿として使用してください。
※天然物につきサイズが異なる場合がございます。



⑫アルミ 丸 コンロ 黒

ページコード	商品コード	価格
M10-782	1-1761-1201	5369600 ¥950

外寸:φ130×H95
※敷板 M40-407 1-1761-1202 4435810 ¥130は別売です。
※火皿 M10-913 1-1761-1203 5369610 ¥120は別売です。
※15cm~21cmの鍋にご使用できます。



⑬ステン火火調節火皿

ページコード	商品コード	価格
13109	1-1761-1301	7565600 ¥450

φ60×H40
●火皿の高さを13mmと27mmの2段階に調節できます。
●g量の少ない固形燃料でも、高さ調節で効率良く鍋物を暖めることができます。

