向付 *Sashimi bowl*

大鉢 盛鉢 (P.4~39)
刺身 向付 (P.40~78)
小鉢 (P.79~115)
小附 珍味 松花堂 (P.116~153)
蓋向 むし碗 (P.154~173)
土瓶むし (P.174~175)
有田大皿 萬古大皿 盛皿 (P.176~181)
丸皿(大) 長角皿(特大) (P.182~189)
角皿(大) (P.190~191)
細長皿(特大) (P.192~195)
長角皿(大) 変形皿(大) (P.196~201)
丸皿(中) (P.202~215)
天皿 呑水 (P.216~223)
丸皿(小) (P.224~235)
正角皿 (中) (P.236~239)
正角皿(小) 変形皿(小) (P.240~249)
長皿(中) 突出皿 (P.250~273)
楕円皿 長角皿 (中) (P.274~289)
焼物皿 串皿 (P.290~313)
取皿 フルーツ皿 (P.314~331)
小皿 (P.332~341)

05201-669 黒窯変刷毛目7.4高台皿(信楽焼)
11,000円 12入 (22.4×13.2㎝)
05202-669 黒窯変刷毛目6.0高台皿(信楽焼)
6,000円 18入 (18.2×10.7㎝)

05203-149 透かし黒散し菊型前菜皿
5,600円 30入 (28.2×21.6×6.2㎝)

05204-179 瓦型 金銀市松向付
5,300円 (25×19×3.5㎝)

05205-149 黄釉ラスター菱型向付
4,700円 40入 (26.5×20×5㎝)



05206-469 黄地窯変ウェーブ前菜皿
4,500円 (25×20×4㎝)

05207-479 銀河金線高台向付
4,500円 20入 (23×6.3㎝)

05208-149 金彩葉型8.5向付
4,750円 40入 (25.5×15×5.6㎝)

05209-179 金彩赤釉葉型8.5寸鉢
4,300円 40入 (26×15.5×6㎝)



05210-149 濃菱型向付
4,250円 40入 (26.5×20.3×5.5㎝)

05211-589 金吹雪向付
4,020円 60入 (22.8×10×7㎝)

05212-139 雲母銀三日月鉢
3,950円 40入 (22.5×11×12㎝)

05213-139 雲母金三日月鉢
3,950円 40入 (22.5×11×12㎝)

05214-479 朱刷毛目金彩舟型向付
3,800円 (29.3×10.1×6㎝)

05215-179 染付春秋丸紋半開扇型向付
3,650円 40入 (22.3×11.8×5.5㎝)



05216-149 染付山水菱形向付
3,550円 40入 (24×13.7×3.6㎝)

05217-149 孔雀じゃばら浅皿
3,400円 40入 (23.5×19×4.8㎝)

05218-579 呉須刷毛目舟形向付
3,200円 40入 (23.5×10×6㎝)

05219-139 渕錆マリンブルー両上り向付
3,180円 50入 (24.7×10.6×8.5㎝)

05220-149 たこ唐草足付長皿
3,100円 40入 (24.7×10.5×8㎝)

05221-179 黄釉緑散ラスター笹舟向付
3,000円 40入 (28.2×9×3.6㎝)

05222-149 渕プラチナ三角向付
3,100円 50入 (23.3×14×4.7㎝)



05223-479 銀河一珍菱葉向付
3,500円 30入 (24×19.5×5.2㎝)

05224-149 紅柚子天目三角向付
2,800円 40入 (23×17.7×7.8㎝)

05225-459 梅花皮 黒ちぎり角中鉢
2,100円 40入 (23.4×14.5×4.7㎝)