41701-739 赤巻丼（有田焼）
3,600円 3×10入（16×10㎝）
41702-739 赤巻お好み碗（有田焼）
2,700円 5×12入（12.5×8㎝）

41703-739 モノトーン（黒）丼（有田焼）
2,200円 3×10入（16×10㎝）
41704-739 モノトーン（黒）お好み碗（有田焼）
1,700円 5×12入（12.5×8㎝）

41705-739 モノトーン（白）丼（有田焼）
2,200円 3×10入（16×10㎝）
41706-739 モノトーン（白）お好み碗（有田焼）
1,700円 5×12入（12.5×8㎝）

41707-739 蛸唐草丼（有田焼）
2,400円 3×10入（16×10㎝）
41708-739 蛸唐草お好み碗（有田焼）
1,700円 5×12入（12.5×8㎝）

41709-739 ライン（青）丼（有田焼）
2,300円 3×12入（16×10㎝）
41710-739 ライン（青）お好み碗（有田焼）
1,950円 5×12入（12.5×8㎝）

41711-739 ライン（赤）丼（有田焼）
2,300円 3×12入（16×10㎝）
41712-739 ライン（赤）お好み碗（有田焼）
1,950円 5×12入（12.5×8㎝）

41713-739 コバルト丼（有田焼）
2,500円 3×10入（16×10㎝）
41714-739 コバルトお好み碗（有田焼）
2,200円 5×12入（12.5×8㎝）

41715-179 信楽流し5.0夏目丼
2,200円 30入（16×10㎝）
41716-179 信楽流し4.5夏目丼
1,600円 40入（14.3×8.8㎝）

41717-109 彩十草軽量5.0多用丼
1,650円 50入（15.8×8.3㎝）
41718-109 彩十草軽量4.0多用丼
1,100円 60入（13×13×7.2㎝）

41719-109 刷毛目大輪菊5.0お好み丼
1,550円 36入（16×8.5㎝）
41720-109 刷毛目大輪菊4.5お好み丼
1,150円 40入（13×8㎝）

41721-449 藍色唐草5.0多用碗
1,500円 45入（16×9.8㎝）
41722-449 藍色唐草4.0多用碗
750円 50入（12.5×7.5㎝）

41723-339 白流しかけわけ5.0多用丼
1,600円 31入（16×9.8㎝）
41724-339 白流しかけわけ4.2多用丼
900円 60入（13×8㎝）
41725-339 白流しかけわけ4.0多用丼
750円 64入（12.5×7.5㎝）

41726-449 赤ゆづ5.0多用碗
1,500円 45入（16×9.8㎝）
41727-449 赤ゆづ4.0多用碗
750円 50入（12.5×7.5㎝）

41728-409 窯変志野5.0多用丼
1,200円 40入（16×9.8㎝）
41729-409 窯変志野4.2多用丼
770円 50入（13×8㎝）
41730-409 窯変志野4.0多用丼
600円 60入（12.5×7.5㎝）

41731-449 粉引き白5.0多用碗
1,300円 45入（16×9.8㎝）
41732-449 粉引き白4.0多用碗
650円 50入（12.5×7.5㎝）

41733-029 白5.3多用丼
1,200円 36入（16×8㎝）
41734-029 白5.0多用丼
1,100円 48入（15×7.5㎝）
41735-029 白4.3多用丼
750円 60入（13×6.5㎝）

41736-459 白刷毛天目京うどん丼
1,150円 30入（15.5×8㎝）
41737-459 白刷毛天目京タモリ碗
900円 50入（13×8㎝）

41738-459 あけぼの5.0丼
1,130円 50入（16×7.6㎝）
41739-459 あけぼの4.5丼
940円 60入（14×6.8㎝）
41740-459 あけぼの4.0丼
840円 70入（12.6×6㎝）

41741-029 金茶吹5.0丼
1,100円 40入（16×7.5㎝）
41742-029 金茶吹4.5丼
780円 60入（14×6.6㎝）
41743-029 金茶吹4.0丼
680円 80入（12.5×6㎝）

41744-179 藍染ぶどう軽量 5.0丼
970円 40入（16×8.5㎝）
41745-179 藍染ぶどう軽量 4.5丼
670円 60入（13.1×7.5㎝）