雑炊鍋・小鍋・陶板 *Small hot pot/Ceramic plate*

特選土鍋 (P.546~547)
土鍋オープン (P.548)
土鍋(萬古焼) (P.549~552)
各種土鍋陶板 (P.553~557)
汁次アラ入 (P.558~559)
ごはん鍋行平等 (P.560~565)
タジン鍋会席鍋陶板等 (P.566~569)
アルミ鍋 (P.570~571)
韓国鍋タッカルビ鍋用品 (P.572~575)
コンロ網敷板 (P.576~577)

直
56401-139 格子グラタン
3,100円 60入 (13.8×10.6×9.1㎝)

直
56402-139 草原グラタン
3,100円 60入 (13.8×10.6×9.1㎝)

直
56403-149 楕円(赤)グラタン
2,000円 50入 (13.5×10.5×9㎝·240cc)

直
56404-149 楕円(青)グラタン
2,000円 50入 (13.5×10.5×9㎝·240cc)

直
56405-149 楕円(黄)グラタン
2,000円 50入 (13.5×10.5×9㎝·240cc)

直
56406-139 丸紋花グラタン
3,100円 60入 (13.8×10.6×9.1㎝)

直
56407-139 花鳥グラタン
3,100円 60入 (13.8×10.6×9.1㎝)

直
56408-149 手付(赤)グラタン
2,000円 50入 (17.5×14×6.5㎝·280cc)

直
56409-149 手付(青)グラタン
2,000円 50入 (17.5×14×6.5㎝·280cc)

直
56410-149 手付(黄)グラタン
2,000円 50入 (17.5×14×6.5㎝·280cc)

直
56411-659 朱巻金紋5号深鍋(萬古焼)
4,000円 28入 (17.5×15×9㎝)

直
56412-659 黒陶刷毛目6号浅鍋(萬古焼)
4,500円 20入 (21×18×9.8㎝·身5.4㎝·450cc)

直
56413-659 焼締5.5号鍋(萬古焼)
6,500円 12入 (20×17×13㎝·身7㎝·600cc)

直
56414-649 刷毛目6号鍋(直火)(萬古焼)
3,800円 24入 (21.7×φ19.5×11.5㎝·身6.8㎝·900cc)
56415-649 刷毛目5.5号鍋(直火)(萬古焼)
3,300円 26入 (20×φ17.5×10.5㎝·身7㎝·680cc)


直
56416-659 黒釉平鍋(小)(萬古焼)
2,400円 30入 (25×19.5×5.2㎝·800cc)
56417-659 がんじょう釜台(大)
4,000円 30入 (20×20×7㎝·内径16.5㎝)

56418-469 釜飯
660円 120入 (13.5×8.5㎝·500cc)

56419-479 アイボリーテイカー(TakeOut)丼
900円 40入 (16×7㎝·700cc)
56420-479 プラスチック嵌合蓋
80円 50入 (14.3㎝)

56421-479 ベージュテイカー(TakeOut)丼
900円 40入 (16×7㎝·700cc)

56422-479 ピーチテイカー(TakeOut)丼
900円 40入 (16×7㎝·700cc)

直
56423-309 水玉行平10号
2,650円 20入 (15×15.5㎝·1,700cc)
56424-309 水玉行平8号
2,200円 20入 (14.5×13.5㎝·1,150cc)

直 手造り
56425-659 白釉行平(萬古焼)
4,000円 16入 (23×15.8×12㎝·身8㎝·350cc)

直
56426-659 天目碗付行平(萬古焼)
5,000円 20入 (21×15×12㎝·身8㎝·700cc)

直
56427-659 京風白刷毛目碗付行平(萬古焼)
5,000円 20入 (21×15×12㎝·身8㎝·700cc)

直
56428-479 5号行平
2,300円 20入 (14.2×13.1㎝·1,000cc)
56429-479 4号行平
2,000円 30入 (13×11.1㎝·700cc)

直
56430-479 12号行平
3,800円 12入 (17.5×16㎝·2,200cc)
56431-479 10号行平
2,800円 16入 (15.8×15㎝·1,800cc)
56432-479 8号行平
2,600円 20入 (15.2×14.2㎝·1,380cc)