Noritake 2022 HOTEL＆RESTAURANT CATALOG　価格改定および廃番リスト

ページ	商品番号	パターンネーム	アイテム名	旧価格 2022年 カタログ 価格	新価格 2023年 6月1日～	廃番
58	4519L/50974A	水紋	28.5cmプレート	3,600	4,000	
58	4519L/50976A	水紋	22cmプレート	2,400	2,700	
58	4519L/50977A	水紋	17cmプレート	1,800	2,100	
58	4519L/50978A	水紋	23.5cmディーププレート	3,100	3,500	
58	4519L/50979A	水紋	12cmアミューズボウル	2,100	2,600	
58	4519L/50985A	—	29cmオブロングプレート	5,800	6,600	
58	4519L/50986CA	水紋	デミタスカップ	1,450	1,650	
58	4519L/50986SA	水紋	デミタスソーサー	950	1,100	
58	4519L/50988CA	水紋	コーヒーカップ	1,500	1,800	
58	4519L/50988SA	水紋	ソーサー	1,000	1,200	
58	4519L/50989CA	水紋	ティー・コーヒーカップ	1,500	1,800	
58	4519L/97200	—	26.5cmスクエアプレート	6,300	7,200	
59	9640L/50507A	アンサンブルホワイト	17cmボウル(厚手)	2,000	2,300	
59	9640L/T50523A	アンサンブルホワイト	ティーポット	8,400	9,600	
59	9640L/T50527A	アンサンブルホワイト	シュガー	5,300	6,000	
59	9640L/T50528A	アンサンブルホワイト	クリーマー	3,700	4,200	
59	9640L/T59323A	アンサンブルホワイト	ティーポット	15,300	15,300	2022年11月廃番
59	9640L/T59327A	アンサンブルホワイト	シュガー	7,900	7,900	2022年11月廃番
59	9640L/T59328A	アンサンブルホワイト	クリーマー	5,100	5,100	2022年11月廃番
59	9640L/59306A	アンサンブルホワイト	15.5cmボウル	2,000	2,300	
59	9640L/59311A	アンサンブルホワイト	21cmプレート	2,400	2,800	
59	9640L/59312A	アンサンブルホワイト	16cmプレート	2,000	2,300	
59	9640L/59315A	アンサンブルホワイト	18.5cmプレート	2,100	2,400	
59	9640L/59316A	アンサンブルホワイト	24cmプレート	2,900	3,300	
59	9640L/59320A	アンサンブルホワイト	26.5cmプレート	3,200	3,600	
59	9640L/59387CA	アンサンブルホワイト	ティー・コーヒーカップ	1,500	1,800	
59	9640L/59387SA	アンサンブルホワイト	ソーサー	1,000	1,200	
59	9640L/59388CA	アンサンブルホワイト	コーヒーカップ	1,500	1,800	
59	9640L/59388SA	アンサンブルホワイト	ソーサー	1,000	1,200	
59	9640L/59398A	アンサンブルホワイト	22.5cmディーププレート	2,800	3,200	
60	9661L/59770BA	サンクエトワール	スープカップ	2,300	2,600	
60	9661L/59770CA	サンクエトワール	スープカップカバー	2,300	2,600	
60	9661L/59780A	サンクエトワール	23cmディーププレート	3,200	3,600	
60	9661L/59784A	サンクエトワール	28cmディーププレート	4,700	5,300	
60	9661L/97207	サンクエトワール	21.5cmディーププレート	2,600	2,900	
60	9661L/97211	サンクエトワール	21cmプレート	2,400	2,700	
60	9661L/97212	サンクエトワール	16.5cmプレート	1,800	2,100	
60	9661L/97215	サンクエトワール	18.5cmプレート	1,900	2,200	
60	9661L/97216	サンクエトワール	23.5cmプレート	2,900	3,300	
60	9661L/97217S	サンクエトワール	ソーサー	1,200	1,400	
60	9661L/97220	サンクエトワール	27cmプレート	3,500	4,000	
60	9661L/97221C	サンクエトワール	ティー・コーヒーカップ	1,800	2,100	
60	9661L/97230	サンクエトワール	25.5cmプレート	3,200	3,600	
60	9661L/97249	サンクエトワール	26cmフラットプレート	4,100	4,700	
60	9661L/97255C	サンクエトワール	スープカップ	3,200	3,600	
60	9661L/97255S	サンクエトワール	ソーサー	1,500	1,700	
60	9661L/97280C	サンクエトワール	マグ	1,900	2,200	
60	9661L/97282C	サンクエトワール	ティー・コーヒーカップ	1,800	2,100	
60	9661L/97282S	サンクエトワール	ソーサー	1,200	1,400	
60	9661L/97287C	サンクエトワール	ティー・コーヒーカップ	1,800	2,100	
60	9661L/97290S	サンクエトワール	26cmディーププレート	4,200	4,800	
60	9661L/97291C	サンクエトワール	15.5cmカバー	5,600	6,400	
60	9661L/97294C	サンクエトワール	デミタスカップ	1,700	2,000	
60	9661L/97294S	サンクエトワール	デミタスソーサー	1,100	1,200	
60	9691L/59714A	グレイスフルホワイト	9.5cmスモールディッシュ	1,150	1,400	
60	9691L/59741A	グレイスフルホワイト	グレービーボート	5,800	6,600	
60	9691L/59755CA	グレイスフルホワイト	アメリカンカップ(厚手)	2,000	2,300	
60	9691L/59787CA	グレイスフルホワイト	ティーカップ(厚手)	1,800	2,100	
60	9691L/59787SA	グレイスフルホワイト	ソーサー(厚手)	1,200	1,400	