このページの全商品は オーブン

DEMARLE FLEXIPAN ORIGINE ドゥマール フレキシパン オリジン

フランス

①1039 ミニブッシュ サ2

ページコード	商品コード	価格
1-0966-0101	6205700	¥27,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:95×40×H30
配列:8×3　24ヶ取

②1454 ビュッシェット（薪型） サ3

ページコード	商品コード	価格
1-0966-0201	6205800	¥27,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:339×40×H39
配列:8ヶ取

③1130 ビスキュイ・シャンパーニュ サ3

ページコード	商品コード	価格
1-0966-0301	6206000	¥27,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:109×24(98×14)×H10
配列:15×3　45ヶ取

④1079 シャルロット サ3

ページコード	商品コード	価格
1-0966-0401	6206100	¥27,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:φ62×H35
配列:6×4　24ヶ取



⑤1073 立体ハート サ1

ページコード	商品コード	価格
1-0966-0501	6206400	¥27,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:75×65×H35
配列:5×4　20ヶ取



⑥1585 ピラミッド サ1

ページコード	商品コード	価格
1-0966-0601	6206500	¥27,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:71×71(15×15)×H41
配列:6×4　24ヶ取

⑦1056 テディベア（小熊） サ3

ページコード	商品コード	価格
1-0966-0701	6207000	¥27,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:90×55×H20
配列:6×3　18ヶ取

⑧1067 ホタテ型 サ3

ページコード	商品コード	価格
1-0966-0801	6207100	¥27,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:80×75×H20
配列:6×4　24ヶ取



⑨1996 マーガレット サ3

ページコード	商品コード	価格
1-0966-0901	6207200	¥27,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:φ70(φ50)×H27
配列:6×4　24ヶ取

⑩1052 1/2卵型 サ3

ページコード	商品コード	価格
1-0966-1001	6207400	¥27,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:60×40×H25
配列:7×6　42ヶ取

⑪1059 シャルロット サ3

ページコード	商品コード	価格
1-0966-1101	6207410	¥27,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:φ78×H40
配列:4×3、3×2　18ヶ取

⑫1094 コーン型（大） サ3

ページコード	商品コード	価格
1-0966-1201	6207420	¥27,000

外寸:600×400
フレンチサイズ
出来上がり寸法:φ70×H60
配列:4×5　20ヶ取

各種ビスキュイに

⑬アントルメFT01010 サ3

ページコード	商品コード	価格
1-0966-1301	5437300	¥18,200

サイズ:555×360
耐熱温度:−40℃〜250℃
●シルパットのような完全に平らな表面で、高さ1cmのフチを周囲につけました。

Check!

オーブンから冷凍庫まで
フレキシパン オリジンの使用可能温度は−40℃〜250℃まで。全てのお菓子作りに対応します。
初めて使う際、最初の一度だけ油を薄く塗ってからご使用ください。二度目からは必要ありません。
焦げ付きがほとんどないので、食器を洗うようにさっと洗って乾燥させればOK

サイズに合ったテンパンの上に置いて使用してください。空焼きや硬いブラシなどで強くこすらないでください。